

# Manuell

---

## Kasse

### **HD-CB20-5**



## Inhaltsverzeichnis

Spezifikation:.....	3
Inhalt des Sets:.....	4
Offen:.....	4
Instandhaltung: .....	4
Sicherheit: .....	4

## Spezifikation:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Material:** Metall, Stahl
- **Öffnungssystem:** Schlüsselschloss
- **Anzahl der Fächer:** 5 Fächer für Münzen
- **Weitere Features:** ausziehbarer Münzeinwurf
- **Außenmaße:** 20 cm (B) × 16 cm (L) × 9 cm (H)
- **Verpackungsmaße:** 21 x 17 x 10 cm
- **Produktgewicht:** 720 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 820 g

## Inhalt des Sets:

- Geldkassette HD-CB20-5,
- zwei Schlüssel für das Schloss.

## Offen:

Um die Kassette zu öffnen, drehen Sie den Schlüssel im Schloss gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie die obere Abdeckung an.

## Instandhaltung:

In regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) sollten Sie überprüfen, ob das Produkt sicher in der Anwendung ist.

## Sicherheit:

- Reparaturen und Änderungen am Gerät oder seinem Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ihm autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst!
- Das Produkt sollte mit Vorsicht behandelt werden, da es durch Stöße, Stöße oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden kann.
- Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen fern.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.