

Instrukcja obsługi

Kasetka na pieniądze

HD-CB25-5A

Spis treści

Specyfikacja:	3
Zawartość zestawu:.....	4
Otwieranie:.....	4
Konserwacja:.....	4
Bezpieczeństwo:.....	4

Specyfikacja:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** metal, stal
- **System otwierania:** zamek na klucz
- **Ilość przegród:** 1 przegroda na banknoty, 4 przegrody na bilon
- **Dodatkowe funkcje:** wyciągany wkład na bilon
- **Wymiary zewnętrzne:** 25 cm (szer.) × 20 cm (dł.) × 9 cm (wys.)
- **Wymiary opakowania:** 25,5 x 21 x 10 cm
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Waga z opakowaniem:** 1,26 kg

Zawartość zestawu:

- Kasetka na pieniądze HD-CB25-5A,
- dwa kluczyki do zamka.

Otwieranie:

Aby otworzyć kasetkę należy przekręcić klucz w zamku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnieść pokrywę górną.

Konserwacja:

W regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na trzy miesiące) należy sprawdzać, czy produkt jest bezpieczny w użyciu.

Bezpieczeństwo:

- Wszelkie naprawy i zmiany urządzenia lub jego akcesoriów mogą być przeprowadzane jedynie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Nie należy samodzielnie rozkładać ani naprawiać produktu!
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzeń, wstrząsów lub upadku, nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.