

Instrukcja obsługi

Kasetka na pieniądze

HD-CB25-6

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Otwieranie:.....	4
Konserwacja:.....	4
Bezpieczeństwo:.....	4

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał zewnętrzny:** stal
- **System otwierania:** zamek na kluczyk
- **Ilość przegród:** 6 przegródek na bilon
- **Dodatkowe funkcje:** wyciągany wkład na pieniądze, przestrzeń na pozostałe środki płatnicze
- **Wymiary zewnętrzne:** 24,9 (Szer.) x 17,9 (Dł.) x 8 (Wys.) cm
- **Waga netto:** 1,1 kg

Zawartość zestawu:

- Kasetka na pieniądze HD-CB25-6,
- dwa kluczyki do zamka.

Otwieranie:

Aby otworzyć kasetkę należy przekręcić klucz w zamku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnieść pokrywę górną.

Konserwacja:

W regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na trzy miesiące) należy sprawdzać, czy produkt jest bezpieczny w użyciu.

Bezpieczeństwo:

- Wszelkie naprawy i zmiany urządzenia lub jego akcesoriów mogą być przeprowadzane jedynie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Nie należy samodzielnie rozkładać ani naprawiać urządzenia!
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzeń, wstrząsów lub upadku, nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.