

# Manuell

---

## Kasse

# HD-CB30-5

# Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: ..... 3  
Inhalt des Sets: ..... 4  
Offen: ..... 4  
Instandhaltung: ..... 4  
Sicherheit: ..... 4

## Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Außenmaterial:** Stahl
- **Öffnungssystem:** Schlüsselschloss
- **Anzahl der Fächer:** 2 Fächer für Geldscheine, 3 Fächer für Münzen
- **Weitere Features:** ausziehbarer Geldeinwurf, Platz für weitere Zahlungsmittel
- **Außenmaße:** 30,2 (B) x 23,4 (L) x 8,4 (H) cm
- **Nettogewicht:** 1,6 kg

## Inhalt des Sets:

- Geldkassette HD-CB30-5,
- zwei Schlüssel für das Schloss.

## Offen:

Um die Kassette zu öffnen, drehen Sie den Schlüssel im Schloss gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie die obere Abdeckung an.

## Instandhaltung:

In regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) sollten Sie überprüfen, ob das Produkt sicher in der Anwendung ist.

## Sicherheit:

- Reparaturen und Änderungen am Gerät oder seinem Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ihm autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst!
- Das Produkt sollte mit Vorsicht behandelt werden, da es durch Stöße, Stöße oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden kann.
- Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen fern.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.