

# Instrukcja obsługi

---

Kasetka na pieniądze

**HD-CB30-5A**

## Spis treści

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Specyfikacja: .....     | 3 |
| Zawartość zestawu:..... | 4 |
| Otwieranie:.....        | 4 |
| Konserwacja:.....       | 4 |
| Bezpieczeństwo:.....    | 4 |

## Specyfikacja:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** metal, stal
- **System otwierania:** zamek na klucz
- **Ilość przegród:** 1 przegroda na banknoty, 4 przegrody na bilon
- **Dodatkowe funkcje:** wyciągany wkład na bilon
- **Wymiary zewnętrzne:** 30 cm (szer.) × 24 cm (dł.) × 9 cm (wys.)
- **Wymiary opakowania:** 30,5 x 24,5 x 10 cm
- **Waga produktu:** 1,56 kg
- **Waga z opakowaniem:** 1,66 kg

## Zawartość zestawu:

- Kasetka na pieniądze HD-CB30-5A,
- dwa kluczyki do zamka.

## Otwieranie:

Aby otworzyć kasetkę należy przekręcić klucz w zamku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnieść pokrywę górną.

## Konserwacja:

W regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na trzy miesiące) należy sprawdzać, czy produkt jest bezpieczny w użyciu.

## Bezpieczeństwo:

- Wszelkie naprawy i zmiany urządzenia lub jego akcesoriów mogą być przeprowadzane jedynie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Nie należy samodzielnie rozkładać ani naprawiać produktu!
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzeń, wstrząsów lub upadku, nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.