

Manuell

Kasse

HD-CB30-9

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	3
Inhalt des Sets:	4
Offen:	4
Instandhaltung:	4
Sicherheit:	4

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Material:** Metall, Stahl
- **Öffnungssystem:** Schlüsselschloss
- **Anzahl der Fächer:** 4 Fächer für Geldscheine, 5 Fächer für Münzen
- **Maße der Geldscheinfächer:** Breite 7,3 cm, 7,3 cm, 7,3 cm, 7,3 cm x Länge 16,7 cm
- **Sicherheitsmerkmale für Banknoten:** Druckknöpfe aus Edelstahl mit Federmechanismus
- **Außenmaße:** 30 cm (B) × 24 cm (L) × 9 cm (H)
- **Verpackungsmaße:** 31 x 25 x 10 cm
- **Produktgewicht:** 1,72 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 1,82 kg

Inhalt des Sets:

- Geldkassette HD-CB30-9,
- zwei Schlüssel für das Schloss.

Offen:

Um die Kassette zu öffnen, drehen Sie den Schlüssel im Schloss gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie die obere Abdeckung an.

Instandhaltung:

In regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) sollten Sie überprüfen, ob das Produkt sicher in der Anwendung ist.

Sicherheit:

- Reparaturen und Änderungen am Gerät oder seinem Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ihm autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst!
- Das Produkt sollte mit Vorsicht behandelt werden, da es durch Stöße, Stöße oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden kann.
- Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen fern.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.