

# Benutzerhandbuch

---

QR- und Barcode-  
Scanner drahtlos

**HD3300A**

## Inhaltsverzeichnis

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Technische Daten: .....                     | 2 |
| Inhalt des Kits:.....                       | 3 |
| LED-Blinker .....                           | 4 |
| 2,4 GHz Baudrate-Einstellungen .....        | 4 |
| Steuercodes .....                           | 5 |
| Betriebsmodi .....                          | 6 |
| Endzeichen-Einstellungen.....               | 7 |
| COM 2.4G Wireless Mode Einstellungen .....  | 8 |
| Bluetooth-Kommunikationseinstellungen ..... | 8 |
| Piep-Einstellungen .....                    | 9 |
| Änderung des Buchstabens.....               | 9 |

## Technische Daten:

- **Garantie:** 2 Jahre
- **Lichtquelle:** 650 nm +/- 10 nm LED
- **Scan-Methode:** Manuell (auf Knopf) / Automatisch (wenn der Code herangezoomt ist)
- **Scan-Bestätigung:** Licht- und Schallsignal
- **Batteriekapazität:** 1800mAh
- **Drahtlose Kommunikation:** Bluetooth 5.0, 2.4G Funkkommunikation
- **Schnittstelle:** USB, Virtual COM
- **Schnurlänge:** 100 cm
- **Abmessungen des Geräts:** 16 x 6,5 x 9 cm
- **Empfängermaße:** 2 x 1,5 x 0,5 cm
- **Stativmaße:** 19 x 7,5 x 17 cm
- **Gehäusemaße:** 18,5 x 14,5 x 10 cm
- **Gerätegewicht:** 165 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 420 g
- **Betriebstemperatur:** 0°C bis 40°C
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 60°C
- **Betriebsluftfeuchte:** 5 bis 95 %
- **Speicherluftfeuchte:** 5 bis 95 %
- **ID-Codes lesen:** CodaBar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 von 5, Interleaved 2 von 5 (ITF), GS1 DataBar, HongKong 2 von 5, Matrix 2 von 5, MSI Plessey, NEC 2 von 5, Pharmacode Plessey, Straight 2 von 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, Codablock F, microPDF, GS1 Composite
- **2D-lesbare Codes:** PDF417, Micro PDF417, QR-Code, Micro QR, DataMatrix, Maxicode

## Inhalt des Kits:

- QR-Code-Scanner
- USB-Ladekabel
- USB-Empfänger
- Tribüne
- Benutzerhandbuch

## LED-Blinker

| Indikatorfarbe      | Beschreibung                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Blinkende blaue LED | Barcode erfolgreich gelesen                                    |
| Rote LED            | Beim Laden des Geräts schaltet sich nach dem Laden die LED aus |
| Blinkende rote LED  | Kein Akku während des Ladens erkannt                           |

## 2,4 GHz Baudrate-Einstellungen



Aktivieren von 2,4G-Latenz



Deaktivierung der 2,4G-Latenz

## Steuercodes

Wenn der Scanner nicht normal funktioniert, solltest du den Konfigurationsbarcode scannen, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Werksreset



Automatischer Scan-Modus

Um den manuellen Barcode-Scan-Modus im Lesegerät zu aktivieren, drücken Sie die Scan-Taste. Um in den Automatikmodus zurückzukehren, musst du den Code "Automatischer Scanmodus" aus dem Handbuch scannen. Der automatische Modus sollte ebenfalls wiederhergestellt werden, wenn der Leser im Schlaf ist, und wieder eingeschaltet werden.

## Betriebsmodi



Realitätsmodus



Speichermodus



Sehen Sie sich die Gesamtmenge der gespeicherten Daten an



Datenübertragung



Datenbereinigung

## Endzeichen-Einstellungen



CR hinzufügen



LF hinzufügen



Hinzufügen von CR+LF



CR+LF-Entfernung



Hinzufügen eines TAB

## COM 2.4G Wireless Mode Einstellungen

Schritt 1: Scanne den Einstellungscode "COM Port Mode"



COM-Port-Modus

Schritt 2: Scanne den Passcode für den Pairing-Modus



Eintritt in den Paarmodus

Schritt 3: Du musst den Empfänger an den USB-Anschluss des Zielgeräts anschließen. Ein Piepton zeigt an, dass der Scanner mit dem USB-Empfänger verbunden ist. Der COM-Port des Geräts ist aktiviert.

## Bluetooth-Kommunikationseinstellungen



Bluetooth-HID



Bluetooth BLE

## Piep-Einstellungen



Piep aus



Piep an

## Änderung des Buchstabens



Umwandlung in Kleinbuchstaben



Großschreibung