Manuell

2D-Code-Leser

HD3900

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 3
Inhalt des Sets: 5
Funktionen: 5
Grundlegende Konfigurationscodes 5
Audio-Einstellungen 6
Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung 6
Wireless-Einstellungen 7
Standby-Einstellungen 7

Leistungsbeschreibung:

- **Sensor:** 640 * 480 CMOS
- **Scanmethode:** manuell (auf der Taste) / automatisch (nachdem der Code näher gebracht wurde)
- **Scan-Quittierung:** Ton- und Lichtsignal
- **Scanwinkel:** Schwenkbar ±360°, Horizontal ±60°, Neigung ±70°
- **Interne Speicherkapazität:** Speichern Sie bis zu 120.000 gescannte Codes
- **Betriebszeit mit einer einzigen Ladung:** 15 Stunden
- **Volle Ladezeit:** 4 Stunden
- **Schnittstelle:** USB
- **Kompatibel mit Betriebssystemen:** Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
- **Gerätemaße:** 16,5 x 8,6 x 6,6 cm
- **Verpackungsmaße:** 18,5 x 11 x 8,3 cm
- **Gerätegewicht:** 173 g
- **Verpackungsgewicht:** 312 g
- **Betriebstemperatur:** 10 bis 45 °C
- **Lagertemperatur:** -20 bis 40°C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** 5 bis 95 %
- **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:** 5 bis 95%

- **Lesbare 1D-Codes:** Fluggesellschaft 2 von 5,Codabar, Codablock A,Artikel 128,Kode 11, Code 32,Kode 39,Artikelnummer 93, EAN/UPC,EAN-8, EAN-13, vollständiger ASCII-Code 39,GS1 DataBar Erweitert, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirektional, Hongkong 2 von 5（China-Post),Verschachtelt 2 von 5、RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Gerade 2 von 5 Industrie,Telepen, Trioptischer Code,UPC-A, UPC-E,MSI,Pharmacode,Matrix 2 von 5, Codablock F
- **Lesbare 2D-Codes:** DataMatrix-Code, HANXIN,Maxicode, MicroPDF417,QR-Code,Aztekischer Code, zusammengesetzt, DOT_CODE

Inhalt des Sets:

- Codeleser,
- USB-Kabel,
- USB-Mikroempfänger,
- Manuell.

Funktionen:

- **Scannen**: manuell (Aufstecken) / automatisch (wenn der Code näher gebracht wird)
- **Verfügbare Schnittstellen**: USB
- **Arten von gescannten Barcodes**: 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich QR und Aztec von Papieretiketten und Telefonbildschirmen
- **Interne Speicherkapazität**: Speichern Sie bis zu 120.000 gescannte Code

Grundlegende Konfigurationscodes

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Batteriestatus

Manueller Modus

Auto-Modus

Audio-Einstellungen

Schalten Sie den Ton ein

Geringes Volumen

Mittleres Volumen

Hohes Volumen

Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung

Aktivieren Sie das Fadenkreuz

Deaktivieren Sie das Fadenkreuz

Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein

Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus

Wireless-Einstellungen

Kopplung mit dem Empfänger

Real-World-Modus

Standard-Modus

Übertragung

Speicherbereinigung

Standby-Einstellungen

Nach 30 Sekunden

Nach 1 Minute

Nach 5 Minuten

Nach 30 Minuten

Dauerhaft aus

Schlafen

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com