

Benutzerhandbuch

Mini-Tresor für Geld und
Dokumente

SecureBox-15

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten:.....	3
Inhalt des Kits:.....	4
Zum ersten Mal das Schloss öffnen und entriegeln	4
Batterieinstallation.....	4
Setze einen PIN.....	4
Tastaturverriegelung.....	5
Batteriewechsel.....	5
Sicherheit:	5
Wartung:	6

Technische Daten:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Cyan
- **Material:** Pulverbeschichteter Stahl
- **Materialdicke:** 1,5 mm
- **Fassung:** Etwa 5 Liter
- **Stromversorgung:** 4 × AA 1,5V
- **Öffnungssystem:** mechanisches Schlüsselschloss und elektronisches Codeschloss
- **Elektronischer Schlosstyp:** 3-6-stelliges Code-Schloss
- **Äußere Abmessungen:** 24 cm (W) × 16 cm (L) × 18 cm (H)
- **Verpackungsmaße:** 30 x 22 x 24 cm
- **Produktgewicht:** 2 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 3 kg

Inhalt des Kits:

- SafeBox-105
- Zwei mechanische Schraubenschlüssel
- 4 selbstklebende rutschfeste Polster
- USB-Ladekabel
- Benutzerhandbuch

Zum ersten Mal das Schloss öffnen und entriegeln

Um den Safe zum ersten Mal zu öffnen, entferne zuerst die mechanische Schlosssicherungskappe auf der Frontplatte. Dann nimm du den Notschlüssel heraus und steckst ihn in das mechanische Schlossloch, indem du ihn nach links drehst, dann drehst du den Tastenknopf des Zahlenschlosses nach rechts.

Batterieinstallation

Der Safe benötigt 4 "AA"-Batterien (1,5 V). Öffne den Safe, entferne die Batterieabdeckung von der Rückseite der Tür und setze die Batterien ein, wobei du auf die richtige Polarität achtest. Es wird empfohlen, Alkalibatterien zu verwenden.

Wenn der Akku eingesetzt ist, sollten Sie zweimal ein Piepen hören und ein grünes Licht sichtbar sein.

Setze einen PIN

Das Standardpasswort ist auf 1234 gesetzt. Du musst es ändern. Das Passwort kann zwischen 1 und 10 Zeichen lang sein.

Um Ihr Passwort zu ändern, folgen Sie diesen Schritten:

- Drücken Sie den Einstellungsschalter auf der Seite hinter der Tür. An dieser Stelle leuchtet der orangefarbene

Indikator an, der anzeigt, dass das Passwort geändert wurde.

- Geben Sie ein neues Passwort mit bis zu zehn Ziffern ein und drücken Sie die #-Taste, um es zu bestätigen.
- Die orangefarbene LED geht aus, der Summer klingelt zweimal, ein neues Passwort wird generiert und das alte wird ersetzt.

Wenn das Passwort falsch eingegeben wurde, verwenden Sie die *-Taste, um es zu löschen.

Tastaturverriegelung

Wenn Sie dreimal hintereinander ein falsches Passwort eingeben, wird das Tastenfeld für 5 Minuten blockiert. An diesem Punkt reagiert der Steuerknopf nicht mehr. Bitte warten Sie 5 Minuten, bevor Sie fortfahren.

Batteriewechsel

Wenn nach längerer Nutzung des Tresors drei Pieptöne ertönen und die orangefarbene LED dreimal blinkt, wenn die Tür geöffnet wird, bedeutet das, dass der Akku leer ist. Die Batterie muss zu diesem Zeitpunkt gewechselt werden.

Sicherheit:

- Stellen Sie den Safe an einen diskreten und schwer erreichbaren Ort.
- Lassen Sie den Safe nicht unbeaufsichtigt offen.
- Schützen Sie den Schlüssel – der Verlust des Schlüssels verhindert den Zugang zum Inhalt des Safes.

Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schlosses und des Mechanismus – bei Widerstand schmieren Sie das Schloss vorsichtig mit einem speziellen Schlossprodukt.
- Halten Sie das Innere des Safes sauber
- Vermeiden Sie den Kontakt des Tresors mit Wasser und Feuchtigkeit – die Stahlkonstruktion ist widerstandsfähig, aber langfristige Feuchtigkeit kann zu Korrosion führen.
- Wenn Sie mechanische Schäden bemerken, wenden Sie keine Gewalt an – kontaktieren Sie den Service.