

Instrukcja obsługi

Sejf z elektronicznym
zamkiem

SecureBox-25

Spis treści

| | |
|----------------------------------|---|
| Specyfikacje:..... | 3 |
| Zawartość zestawu:..... | 4 |
| Inicjalizacja zasilania..... | 4 |
| Otwieranie sejfów | 4 |
| Programowanie kodu PIN..... | 5 |
| Ustawianie daty | 6 |
| Funkcja alarmu wibracyjnego..... | 6 |
| Wskaźnik zasilania..... | 7 |

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarno-szary
- **Materiał:** stal malowana proszkowo
- **Grubość materiału:** 5 mm
- **Pojemność:** 8,5 l
- **Zasilanie:** 4 × AA 1,5V
- **System otwierania:** mechaniczny zamek na klucz oraz elektroniczny zamek na kod
- **Ilość rygli w zamku:** 3 rygle
- **Dodatkowe cechy:** ekran LCD
- **Wymiary zewnętrzne:** 35 cm (szer.) × 25 cm (dł.) × 25 cm (wys.)
- **Wymiary opakowania:** 40 x 30 x 30 cm
- **Waga produktu:** 6,5 kg
- **Waga z opakowaniem:** 7 kg

Zawartość zestawu:

- Sejf SecureBox-25,
- dwa klucze,
- dwie śruby montażowe,
- 4 baterie
- instrukcja obsługi.

Inicjalizacja zasilania

1. Aby otworzyć sejf po raz pierwszy, najpierw przesunij w prawo osłonę zamka mechanicznego (osłona zamka znajduje się tuż obok klawiatury numerycznej). Następnie otwórz drzwi kluczem mechanicznym. Umieść cztery baterie dołączone do zestawu.
2. Po włączeniu zasilania ekran automatycznie rozpocznie pracę. Wyświetlacz LCD zostanie podświetlony na czerwono. Następnie na ekranie pojawi się komunikat „GOOD” (Dobrze), co oznacza, że system jest w trybie gotowości.
3. W trybie czuwania ekran wyświetla takie informacje, jak data, czas i stan naładowania baterii.

Otwieranie sejfu

1. Naciśnij przycisk **#**, aby wybudzić urządzenie z trybu czuwania. Gdy wyświetlacz LCD będzie podświetlony na czerwono i będzie na nim widniał symbol " ", wprowadź od jednej do ośmiu cyfr hasła, a następnie naciśnij przycisk **#**, aby je zidentyfikować.
2. Po wprowadzeniu prawidłowego hasła na ekranie pojawi się komunikat **OPEN** (OTWARTE), następnie wyświetlacz LCD podświetli się na niebiesko, a elektromagnes spowoduje

zamknięcie na 8 sekund. Po tym czasie drzwi będą gotowe do otwarcia i zamknięcia.

3. Ekran wyświetli słowo **ERROR** (BŁĄD), gdy zostanie wprowadzone błędne hasło.
4. Ekran wskaże sygnał alarmu i uruchomi alarm na minutę po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła. Aby wyłączyć alarm, wystarczy wprowadzić prawidłowe hasło, nacisnąć # i włączyć podświetlenie ekranu LCD. System przejdzie wtedy w tryb czuwania.
5. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wprowadzone hasło, urządzenie wyjdzie z trybu wprowadzania i powróci do trybu czuwania.

Programowanie kodu PIN

Zmiana pierwszej grupy hasła

1. Aby ustawić kod PIN naciśnij przycisk **Settings** (Ustawienia) w trybie czuwania, a wyświetlacz LCD podświetli się na niebiesko. Teraz możesz wprowadzić ośmiocyfrowe osobiste hasło, a następnie nacisnąć #, aby je zweryfikować.
2. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „**No 1 In**” oznacza to, że pierwsza grupa modyfikacji hasła zakończyła się powodzeniem.

Zmiana drugiej grupy hasła

1. Otwórz drzwi za pomocą drugiej grupy haseł. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „OPEN” (otwarte), możesz wprowadzić od jednego do ośmiu cyfr hasła i nacisnąć #, aby dokonać identyfikacji.

2. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „**No 2 In**”, oznacza to, że druga grupa modyfikacji hasła zakończyła się powodzeniem.
3. Aby wyczyścić ostatnią wprowadzoną liczbę naciśnij *.
4. Jeśli modyfikacja hasła nie zostanie zakończona w ciągu 10 sekund, urządzenie wyjdzie z trybu modyfikacji i powróci do trybu czuwania (zachowa wówczas oryginalne hasło).

Ustawianie daty

1. Naciśnij * w trybie gotowości, aby przejść do trybu modyfikacji daty i godziny systemowej.
2. Naciśnij przycisk numeryczny, aby wprowadzić rok, miesiąc, datę, dzień, godzinę i minuty. System zidentyfikuje się i zapisze nowy czas, wyjdzie z trybu ustawień i powróci do stanu czuwania.
3. Naciśnij * podczas ustawiania, aby powrócić do ostatniej cyfry i wprowadzić ją ponownie.

Funkcja alarmu wibracyjnego

1. Naciśnij **0** w trybie czuwania, a na ekranie pojawi się komunikat „Alert on” (alarm włączony), aby przejść do trybu alarmu.
2. Sejf uruchomi alarm wibracyjny, jeśli nie był aktywny.
3. Wprowadź prawidłowe hasło, na ekranie pojawi się komunikat **OPEN** (otwarte), następnie alarm się wyłączy, a tryb alarmu zostanie dezaktywowany.
4. Tylko jedno prawidłowe otwarcie drzwi spowoduje dezaktywowanie trybu alarmu w trybie aktywnego alarmu (za każdym razem, gdy drzwi zostaną otwarte, należy ponownie ustawić funkcję alarmu wibracyjnego).

Wskaźnik zasilania

1. **Zasilanie:** cztery baterie alkaliczne 1,5 V. Wskaźnik pełnego naładowania baterii oznacza pełne napięcie, a wskaźnik rozładowania baterii oznacza niskie napięcie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**LOW BATTERY**” informujący o niskim napięciu, przypominający o konieczności wymiany baterii.
2. Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie, należy skorzystać z zewnętrznego źródła zasilania.