

# Instrukcja obsługi

---

Czytnik RFID 125 kHz

średniego zasięgu

Wiegand 26

**SecureEntry-CR100WG**

## Spis treści

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Specyfikacje:.....                    | 3 |
| Zawartość zestawu:.....               | 4 |
| Połączenie przewodowe.....            | 5 |
| Orientacyjny schemat połączenia ..... | 5 |

## Specyfikacje:

- Gwarancja: 1 rok
- Rodzaj urządzenia: czytnik na karty RFID do kontroli dostępu
- Rodzaj weryfikacji: karta/ brelok RFID
- Częstotliwość działania: 125 kHz
- Napięcie robocze: DC 12V
- Prąd roboczy:  $\leq 100\text{mA}$
- Odległość odczytu: 80 ~ 100 cm
- Interfejs: Wiegand 26
- Odczytywane karty RFID: EM
- Odległość komunikacji:  $\leq 100\text{ m}$
- Temperatura pracy:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- Wymiary urządzenia: 23 x 23 x 3,5 cm
- Wymiary opakowania: 27,7 x 25 x 5 cm
- Waga netto: 3 kg
- Waga z opakowaniem: 4,5 kg

## Zawartość zestawu:

- Czytnik RFID wraz z przewodem
- Dwie karty RFID

## Połączenie przewodowe

**Czerwony przewód:** DC12V

**Czarny przewód:** GND

**Zielony przewód:** DATA (D0)

**Biały przewód:** DATA 1 (D1)

**Żółty przewód:** dzwonek

**Niebieski przewód:** dioda LED

## Orientacyjny schemat połączenia

