

# Manuell

---

## Elektrischer Oberflächenverriegelun gsclip mit Bolzen **SecureEntry-SC20**

## Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	2
Inhalt des Kits:.....	2
Allgemeine Sicherheitsregeln .....	3
Versammlung .....	3
Dienst.....	4
Instandhaltung .....	4

## Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Gerätetyp:** Elektrischer Oberflächenverriegelungsclip
- **Material:** Reiner Edelstahl
- **Anwendung:** Elektronische Oberflächenschlösser
- **Geeigneter Türtyp:** Glas ohne Rahmen
- **Geeignete Türdicke:** 10-15 mm
- **Öffnungsmodus:** 90-Grad- oder 180-Grad-Zwei-Wege-Tür
- **Produktabmessungen:** 9,8 x 3,8 x 4,8 mm
- **Maße mit Verpackung:** 10 x 5,5 x 5 cm
- **Produktgewicht:** 100 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 300 g

## Inhalt des Kits:

- Elektrischer Schlossclip
- Metall- und Gummipolster

## Allgemeine Sicherheitsregeln

1. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Tür, an der der Haken montiert werden soll, vom richtigen Typ (Glas, rahmenlos) und 10–15 mm dick ist.
2. Installieren Sie es nur auf einer sauberen und stabilen Oberfläche.
3. Achten Sie darauf, die Glas- oder Stahlkomponenten während der Installation nicht zu beschädigen.
4. Verwenden Sie das Produkt nur mit elektronischen Oberflächenschlössern.
5. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Verriegelung – lose Komponenten können zu Fehlfunktionen des Schlosses führen.

## Versammlung

1. Legen Sie die Lasche an die Türoberfläche und markieren Sie die Befestigungspunkte.
2. Befestigen Sie den Clip mit den entsprechenden Befestigungsteilen, um übermäßigen Druck auf das Glas zu vermeiden.
3. Positionieren Sie die Falle so, dass sie die Tür im 90°- oder 180°-Modus öffnen kann.
4. Prüfen Sie den Sitz mit dem elektronischen Schloss und führen Sie einen Test zum Öffnen und Schließen durch.

## Dienst

1. Einmal installiert, arbeitet die Falle direkt mit der elektronischen Oberflächenverriegelung zusammen.
2. Die Tür lässt sich je nach Einstellung (90° oder 180°) in beide Richtungen frei öffnen.
3. Vermeiden Sie starke Rucke und Stöße – dies kann zu Beschädigungen des Verschlusses oder des Schlosses führen.

## Instandhaltung

1. Reinigen Sie die Lasche regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch.
2. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel.
3. Überprüfen Sie alle paar Monate die Befestigung und ziehen Sie die Schrauben fest, wenn sie sich gelöst haben.
4. Bei sichtbaren mechanischen Beschädigungen das Bauteil austauschen, um die Sicherheit des Gebrauchs zu gewährleisten.