

Manuell

Kassenschublade **SecureTill-335M**

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	3
Inhalt des Sets:	4
Hauptmerkmale:	4
Öffnen der Schublade:	5
Instandhaltung:	5
Sicherheit:	5

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** hochwertiges SGCC verzinktes Blech pulverbeschichtet
- **Schiebesystem:** führungsbasierte Konstruktion
- **Anzahl der Fächer:** 4 Fächer für Geldscheine, 8 Fächer für Münzen
- **Breite der Banknotenfächer:** Breite 7,8 cm, 7,2 cm, 7,2 cm, 6,7 cm x Länge 16,5 cm
- **Schloss:** zwei Positionen (Öffnen/Schließen der Schublade)
- **Zusatzfunktionen:** ausziehbares Münzfach, Steckfach für andere Zahlungsmittel, schlüsselloses Öffnen (durch Drücken der Schubladenfront)
- **Lebensdauer der Schublade:** bis zu 1.000.000 Zyklen
- **Außenmaße:** 33,5 cm (B) × 38 cm (L) × 9,5 cm (H)
- **Verpackungsmaße:** 39,5 x 44,5 x 14 cm
- **Produktgewicht:** 3,26 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 3,7 kg

Inhalt des Sets:

- Kassenschublade,
- zwei Schlüssel für das Schloss.

Hauptmerkmale:

- **Anzahl der Fächer:** 4 Fächer für Geldscheine, 8 Fächer für Münzen
- **Material:** Metall
- **Außenmaße:** 33,5 cm (B) × 38 cm (L) × 9,5 cm (H)
- **Zusatzfunktionen:** ausziehbares Münzfach, Steckfach für andere Zahlungsmittel, schlüsselloses Öffnen (durch Drücken der Schubladenfront)

Öffnen der Schublade:

Es gibt zwei Möglichkeiten , die Schublade zu öffnen:

1. **Mit Schlüssel** – die Schublade ist mit einem zweistufigen Schloss ausgestattet, mit dem Sie die Schublade mit dem im Set enthaltenen Schlüssel manuell öffnen oder schließen können.
2. **Auto-Opening-Mechanismus** – die Schublade öffnet sich, wenn die Front gedrückt wird, ohne dass ein Schlüssel erforderlich ist.

Warnung: Um das Risiko einer Beschädigung oder eines Bruchs des Schlüssels zu verringern, vermeiden Sie es, ihn während des normalen Betriebs im Schloss zu lassen.

Instandhaltung:

Schubladenführungen sollten regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung und der Umgebung ab, aber die typische empfohlene Häufigkeit beträgt alle drei Monate. Wischen Sie mit einem trockenen, fusselfreien Tuch altes Fett und Schmutz von den inneren und äußeren Führungen ab. Verwenden Sie kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel. Tragen Sie mit einem sauberen Applikator eine dünne Schicht Lagerfett auf Lithiumbasis auf die inneren und äußeren Führungen auf. Drehen Sie die Führungen mehrmals, um die Polyurethan-Walzen richtig zu beschichten und das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.

Sicherheit:

- Die Kassenschublade ist nur für die Aufbewahrung von Geld und Dokumenten im Zusammenhang mit kommerziellen Aktivitäten bestimmt. Lagern Sie keine Gegenstände, die

den Mechanismus beschädigen oder seine Struktur beeinträchtigen könnten.

- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, anderen Flüssigkeiten und übermäßiger Feuchtigkeit, um Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie die Schublade an einen stabilen, trockenen Ort, der Schutz vor mechanischer Beschädigung und unbefugtem Zugriff bietet.
- Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Schublade zu öffnen, gewalten Sie sie nicht. Wenden Sie sich an einen autorisierten technischen Service.
- Achten Sie beim Öffnen der Schublade darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.