

# Instrukcja obsługi

---

## Przewodowa mysz komputerowa **ClickMOUSE-P100**

## Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Przyciski myszy.....	5
Użytkowanie.....	5

## Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał wykonania:** ABS
- **Liczba przycisków:** 3
- **Żywotność przycisków:** 2 mln kliknięć
- **DPI:** 1200
- **Prędkość śledzenia:** 28 ips
- **Sensor myszy:** optyczny
- **Dodatkowe funkcje:** stan czuwania
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows, Mac OS, Linux
- **Długość kabla:** 150 cm
- **Temperatura pracy:** 0 ~ 40°C
- **Temperatura przechowywania:** -15 ~ 60°C
- **Wilgotność pracy:** 0 do 85%
- **Wilgotność przechowywania:** 0 do 85%
- **Wymiary urządzenia:** 11 x 6 x 3 cm
- **Wymiary opakowania:** 11,5 x 8,5 x 4,5 cm
- **Waga urządzenia:** 70 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 98 g

## Zawartość zestawu:

- Mysz przewodowa.

## Cechy:

- **Rodzaj myszy:** przewodowa
- **Interfejs:** USB
- **Liczba przycisków:** 3
- **Maksymalna czułość:** 1200 DPI
- **Sensor myszy:** optyczny

## Przyciski myszy

Mysz komputerowa wyposażona jest w trzy przyciski: prawy, lewy, oraz w rolkę do przewijania.

## Użytkowanie

Aby zapewnić jej prawidłowe działanie oraz długotrwałe użytkowanie, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Znajdź odpowiedni port USB na swoim komputerze. Porty USB znajdują się zazwyczaj z tyłu lub z boku jednostki centralnej, laptopa lub klawiatury z dodatkowymi portami USB. Upewnij się, że komputer jest włączony i gotowy do pracy.
2. Podłącz wtyczkę USB przewodu myszy do wybranego portu USB w komputerze. Komputer automatycznie rozpozna nowe urządzenie.
3. Poruszaj myszą po płaskiej powierzchni i obserwuj, czy kursor na ekranie komputera przesuwa się zgodnie z ruchami myszy. Upewnij się, że wszystkie przyciski myszy działają poprawnie, klikając nimi i sprawdzając odpowiedź na ekranie.
4. Podczas codziennego użytkowania korzystaj z myszy na gładkiej, nieślizgającej się powierzchni dla optymalnej precyzji i wygody. Regularnie czyść mysz z kurzu i zabrudzeń, aby zapewnić jej sprawne działanie. Unikaj zwijania lub zginania przewodu myszy, aby nie uszkodzić przewodów wewnętrznych. Przechowuj mysz w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.