

User Manual

Sertar mic pentru bani

HD-KER20

Cuprins

Specificatii:.....	3
Setați conținutul:.....	4
Instalare:.....	4
Cum se deschide sertarul:	4
Scoaterea sertarului:	4
Întreținere:	5

Specificatii:

- **Garanție:** 1 an
- **Culoare :** negru, vopsit în câmp electrostatic cu lac hibrid
- **Material exterior:** oțel laminat la rece gros, SECC
- **Sistem culisant:** role poliuretanică încorporate în șine
- **Număr de compartimente:** 5 compartimente pentru bancnote, 3 compartimente pentru monede
- **Dimensiunile compartimentului bancnotelor:** L 3cm x L 17cm x D 5cm
- **Blocare:** trei poziții cu patru funcții (deschidere/închidere sertar, deschidere manuală, deschidere electronică
- **Caracteristici suplimentare:** compartiment detașabil pentru monede, slot pentru alte mijloace de plată
- **Interfață:** RJ12
- **Tensiune bobină:** 6/12V
- **Durata de viață a sertarului:** până la 1.000.000 cicluri
- **Fiabilitate:** până la 1.000.000 de cicluri de funcționare
- **Dimensiuni externe:** 20,5 (L) x 30 (L) x 9,5 (H) cm
- **Dimensiunile pachetului:** 35 x 27 x 13,5 cm
- **Greutate cu ambalaj:** 2,1 kg
- **Greutate netă:** 1.8kg

Setați conținutul:

- Sertar de numerar cu compartimente pentru bani
- Două chei pentru încuietoare
- Cablu mufă RJ12
- Manual

Instalare:

Modelul HD-KER20 este echipat cu un conector RJ12, datorită căruia este posibil să lucrați cu majoritatea dispozitivelor disponibile pe piață, cum ar fi casele de marcat, imprimantele de etichete sau terminalele POS. Funcționarea corectă este garantată de tensiunea bobinei de 6/12V. Sertarul de numerar se caracterizează printr-un design bine gândit, astfel încât să maximizeze confortul utilizării zilnice. Echipamentul își datorează deschiderea ușoară și netedă și alunecarea pe rolele de plastic plasate pe șine.

Cum se deschide sertarul:

Sertarul poate fi deschis în trei moduri:

1. Cu cheia inclusă în set
2. Urgență folosind pârghia situată sub dispozitiv
3. Electronic de la casa de marcat după conectarea prealabilă la sertar folosind un cablu RJ12.

Atenție: pentru a reduce riscul de deteriorare sau rupere a cheii, evitați să o lăsați în încuietoare în timpul funcționării normale.

Scoaterea sertarului:

Deschideți sertarul și scoateți tava de plastic pentru monede și bancnote. Trageți sertarul cât mai departe, înclinați marginea frontală a sertarului în sus și trageți sertarul în unghi.

Întreținere:

Lamele sertarelor de numerar trebuie curățate și lubrificate periodic. Frecvența depinde de utilizare și de mediu, dar frecvența tipică recomandată este la fiecare trei luni. Utilizați o cârpă uscată, fără scame, pentru a șterge orice grăsime veche și resturi din ghidajele interioare și exterioare. Nu utilizați apă sau produse de curățare a lichidelor. Folosind un aplicator curat, aplicați un strat subțire de unsoare pentru rulmenți pe bază de litiu pe ghidajele interioare și exterioare. Rotiți ghidajele de mai multe ori pentru a acoperi corect rolele poliuretanice și pentru a distribui uniform lubrifianțul.