

Manual

Sertar case de marcat

HD-KER33

Cuprins

Specificatii:.....	3
Setați conținutul:.....	4
Instalare:.....	4
Cum se deschide sertarul:	4
Scoaterea sertarului:	4
Întreținere:	4

Specificatii:

- **Garanție:** 1 an
- **Culoare :** negru, vopsit în câmp electrostatic cu lac hibrid
- **Material exterior:** oțel laminat la rece gros, SECC
- **Sistem culisant:** role poliuretanice încorporate în șine
- **Număr de compartimente:** 4 compartimente pentru bancnote cu machete, 5 compartimente pentru monede
- **Dimensiunile compartimentului bancnotelor:** L 7,2cm x L 18cm x A 3,5cm
- **Blocare:** trei poziții cu patru funcții (deschidere/închidere sertar, deschidere manuală, deschidere electronică)
- **Caracteristici suplimentare:** compartiment pentru monede extensibile, două sloturi pentru alte mijloace de plată
- **Interfață:** RJ12
- **Tensiune bobină:** 6/12V
- **Durata de viață a sertarului:** până la 1.000.000 cicluri
- **Dimensiuni externe:** 33 (L) x 34.8 (L) x 9 (H) cm
- **Dimensiunile pachetului:** 40 x 38 x 13,5 cm
- **Greutate netă:** 3.5kg
- **Greutate cu ambalaj:** 4 kg

Setați conținutul:

- Sertar de numerar cu compartimente pentru bani
- Două chei pentru încuietoare
- Cablu mufă RJ12
- Manual

Instalare:

Sertarul de numerar este echipat cu o mufă standard RJ12 cu 6 pini pentru conectarea directă la orice imprimantă POS EPSON sau echipament POS compatibil Epson. Când chitanța s-a terminat de imprimat, imprimanta deschide automat sertarul.

Cum se deschide sertarul:

Sertarul poate fi deschis în trei moduri:

1. Cu cheia inclusă în set
2. Urgență folosind pârghia situată sub dispozitiv
3. Electronic de la casa de marcat după conectarea prealabilă la sertar folosind un cablu RJ12.

Atenție: pentru a reduce riscul de deteriorare sau rupere a cheii, evitați să o lăsați în încuietoare în timpul funcționării normale.

Scoaterea sertarului:

Deschideți sertarul și scoateți tava de plastic pentru monede și bancnote. Trageți sertarul cât mai departe, înclinați marginea frontală a sertarului în sus și trageți sertarul în unghi.

Întreținere:

Lamele sertarelor de numerar trebuie curățate și lubrifiate periodic. Frecvența depinde de utilizare și de mediu, dar frecvența tipică recomandată este la fiecare trei luni. Utilizați o

cârpă uscată, fără scame, pentru a șterge orice grăsime veche și resturi din ghidajele interioare și exterioare. Nu utilizați apă sau produse de curățare a lichidelor. Folosind un aplicator curat, aplicați un strat subțire de unsoare pentru rulmenți pe bază de litiu pe ghidajele interioare și exterioare. Rotiți ghidajele de mai multe ori pentru a acoperi corect rolele poliuretanice și pentru a distribui uniform lubrifianțul.