

# Instrukcja obsługi

---

Szuflada do kasy  
fiskalnej

**HD-KER41**

## Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Instalacja: .....	4
Jak otworzyć szufladę:.....	4
Wyjmowanie szuflady:.....	4
Konserwacja: .....	5

## Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny, malowany proszkowo lakierem hybrydowym
- **Materiał zewnętrzny:** gruba stal walcowana na zimno, SECC
- **System przesuwny:** poliuretanowe wałki osadzone w szynach
- **Ilość przegród:** 5 przegrody na banknoty z zatraskami, 5 przegród na bilon
- **Wymiary przegród na banknoty:** szer. 7cm x dł. 18cm x gł. 3,5 cm
- **Zamek:** trójpozycyjny z czterema funkcjami (otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Dodatkowe funkcje:** wyciągana przegroda na bilon, dwie szczeliny na pozostałe środki płatnicze
- **Interfejs:** RJ12
- **Napięcie cewki:** 6/12V
- **Żywotność szuflady:** do 1 000 000 cykli pracy
- **Wymiary zewnętrzne:** 41 (Szer.) x 42 (Dł.) x 10 (Wys.) cm
- **Wymiary opakowania:** 47,5 x 46,5 x 15,5 cm
- **Waga netto:** 4,5 kg
- **Waga z opakowaniem:** 5 kg

## Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa z wbudowanymi przegrodami na pieniądze i zatraskami
- Dwa kluczyki do zamka
- Kabel z wtyczką RJ12
- Instrukcja obsługi

## Instalacja:

Szuflada kasowa jest wyposażona w standardową 6-pinową wtyczkę RJ12 do bezpośredniego podłączenia do dowolnej drukarki EPSON POS lub sprzętu POS zgodnego ze standardem Epson. Po zakończeniu drukowania paragonu drukarka automatycznie otwiera szufladę.

## Jak otworzyć szufladę:

**Szufladę można otworzyć na** trzy sposoby:

1. Kluczykiem dołączonym do zestawu
2. Awaryjnie za pomocą dźwigni znajdującej się pod urządzeniem
3. Elektronicznie z poziomu kasy fiskalnej po uprzednim podłączeniu z szufladą za pomocą kabla RJ12.

**Ostrzeżenie:** aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, należy unikać pozostawiania go w zamku podczas normalnej pracy.

## Wymowanie szuflady:

Otwórz szufladę i wyjmij plastikową tackę na monety i banknoty. Wyciągnij szufladę do oporu, odchyl przednią krawędź szuflady do góry i wyciągnij szufladę pod kątem.

## Konserwacja:

Prowadnice szuflady na gotówkę powinny być okresowo czyszczone i smarowane. Częstotliwość zależy od użytkowania i środowiska, ale typowa zalecana częstotliwość to co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niestrzępiącej się szmatki wytrzyj stary smar i zanieczyszczenia z wewnętrznej i zewnętrznej prowadnicy. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru łożyskowego na bazie litu na wewnętrzne i zewnętrzne prowadnice. Obróć prowadnice kilka razy, aby prawidłowo pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.