

Manuell

Kassenschublade

HD-KFT46

Inhaltsverzeichnis

- Leistungsbeschreibung: 3
- Inhalt des Kits 4
- Funktionen: 4
- Installation 4
- So öffnen Sie eine Schublade 4
- Entfernen der Schublade 5
- Instandhaltung 5

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe :** schwarz, pulverbeschichtet mit Hybridlack
- **Außenmaterial:** Dicker kaltgewalzter Stahl, SECC
- **Öffnungssystem:** drei Federn, die auf einer Welle mit vier Scharnieren montiert sind
- **Anzahl der Fächer:** 6 Fächer für Banknoten mit Druckknöpfen, 8 Fächer für Münzen
- **Verriegelung:** zwei Positionen (mit Funktionen zum Öffnen/Schließen der Schublade, manueller Öffnung, elektronischer Öffnung)
- **Zusatzfunktionen:** herausnehmbares Geldeinwurf, Schlitz für andere Zahlungsmittel
- **Anschluss-Schnittstelle:** RJ12
- **Spulenspannung:** 6/12V
- **Zuverlässigkeit:** bis zu einer Million Zyklen
- **Außenmaße:** 46 (B) x 17 (L) x 10,4 (H) cm
- **Verpackungsmaße:** 52 x 23 x 16,5 cm
- **Nettogewicht:** 4,5 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 5 kg

Inhalt des Kits

- Kassenschublade
- Zwei Schlossschlüssel
- RJ12-Steckerkabel
- Manuell

Funktionen:

- **Anzahl der Fächer:** 6 Fächer für Banknoten mit Druckknöpfen, 8 Fächer für Münzen
- **Verriegelung:** zwei Positionen (mit Funktionen zum Öffnen/Schließen der Schublade, manueller Öffnung, elektronischer Öffnung)
- **Anschluss-Schnittstelle:** RJ12
- **Zusatzfunktionen:** herausnehmbares Geldeinwurf, Schlitz für andere Zahlungsmittel

Installation

Die Kassenschublade ist mit einem standardmäßigen 6-poligen RJ12-Stecker für den direkten Anschluss an jeden EPSON POS-Drucker oder Epson-konforme POS-Geräte ausgestattet. Wenn der Beleg fertig gedruckt ist, öffnet der Drucker automatisch die Schublade.

So öffnen Sie eine Schublade

Die Kassenschublade ermöglicht es Ihnen, sie auf 2 Arten zu öffnen:

- Manuelles Öffnen (durch Drehen des Schlüssels wird die Schublade geöffnet).
- Elektronische Öffnung (Schublade wird vom Drucker gesteuert).

- Eine Öffnungs-/Schließ Sperre bedeutet, dass die Schublade nicht manuell geöffnet werden kann.

Achtung: Um das Risiko einer Beschädigung oder eines Bruchs des Schlüssels zu verringern, vermeiden Sie es, ihn während des normalen Betriebs im Schloss zu lassen.

Entfernen der Schublade

Öffnen Sie die Schublade und entfernen Sie die Kunststoffschale für Münzen und Geldscheine. Ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag heraus, kippen Sie die Vorderkante der Schublade nach oben und ziehen Sie die Schublade schräg heraus.

Instandhaltung

Die Schienen der Kassenschublade sollten regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung und der Umgebung ab, aber die typische empfohlene Häufigkeit ist alle drei Monate. Wischen Sie mit einem trockenen, fusselfreien Tuch altes Fett und Schmutz von den inneren und äußeren Führungen ab. Verwenden Sie kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel. Tragen Sie mit einem sauberen Applikator eine dünne Schicht Lagerfett auf Lithiumbasis auf die innere und äußere Führung auf. Drehen Sie die Führungen mehrmals, um die Polyurethanrollen richtig zu beschichten und das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.