

Manual

Sertar de numerar

HD-KFT46

Cuprins

Specificatii:.....	3
Conținutul kitului.....	4
Caracteristici:.....	4
Instalare	4
Cum se deschide un sertar	4
Scoaterea sertarului	5
Întreținere	5

Specificatii:

- **Garanție:** 1 an
- **Culoare :** negru, vopsit în câmp electrostatic cu lac hibrid
- **Material exterior:** oțel laminat la rece gros, SECC
- **Sistem de deschidere:** trei arcuri montate pe un arbore cu patru balamale
- **Număr de compartimente:** 6 compartimente pentru bancnote cu machete, 8 compartimente pentru monede
- **Blocare:** în două poziții (cu funcții de deschidere/închidere a sertarului, deschidere manuală, deschidere electronică)
- **Funcții suplimentare:** inserție de bani detașabilă, slot pentru alte mijloace de plată
- **Interfață conector:** RJ12
- **Tensiune bobină:** 6/12V
- **Fiabilitate:** până la un milion de cicluri
- **Dimensiuni externe:** 46 (L) x 17 (L) x 10,4 (H) cm
- **Dimensiunile pachetului:** 52 x 23 x 16.5 cm
- **Greutate netă:** 4.5kg
- **Greutate cu ambalaj:** 5 kg

Conținutul kitului

- Sertar de numerar
- Două chei de blocare
- Cablu mufă RJ12
- Manual

Caracteristici:

- **Număr de compartimente:** 6 compartimente pentru bancnote cu machete, 8 compartimente pentru monede
- **Blocare:** în două poziții (cu funcții de deschidere/închidere a sertarului, deschidere manuală, deschidere electronică)
- **Interfață conector:** RJ12
- **Funcții suplimentare:** inserție de bani detașabilă, slot pentru alte mijloace de plată

Instalare

Sertarul de numerar este echipat cu o mufă standard RJ12 cu 6 pini pentru conectarea directă la orice imprimantă POS EPSON sau echipament POS compatibil Epson. Când chitanța s-a terminat de imprimat, imprimanta deschide automat sertarul.

Cum se deschide un sertar

Sertarul de numerar vă permite să îl deschideți în 2 moduri:

- Deschidere manuală (rotirea cheii va deschide sertarul).
- Deschidere electronică (sertarul este controlat de imprimantă).
- O încuietoare de deschidere/închidere înseamnă că sertarul nu poate fi deschis manual.

Atenție: pentru a reduce riscul de deteriorare sau rupere a cheii, evitați să o lăsați în încuietoare în timpul funcționării normale.

Scoaterea sertarului

Deschideți sertarul și scoateți tava de plastic pentru monede și bancnote. Trageți sertarul cât mai departe, înclinați marginea frontală a sertarului în sus și trageți sertarul în unghi.

Întreținere

Lamele sertarelor de numerar trebuie curățate și lubrifiate periodic. Frecvența depinde de utilizare și de mediu, dar frecvența tipică recomandată este la fiecare trei luni. Utilizați o cârpă uscată, fără scame, pentru a șterge orice grăsime veche și resturi din ghidajele interioare și exterioare. Nu utilizați apă sau produse de curățare a lichidelor. Folosind un aplicator curat, aplicați un strat subțire de unsoare pentru rulmenți pe bază de litiu pe ghidajele interioare și exterioare. Rotiți ghidajele de mai multe ori pentru a acoperi corect rolele poliuretanice și pentru a distribui uniform lubrifianul.