

Instrukcja obsługi

Szuflada kasowa

HD-KFT46

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Cechy:.....	4
Instalacja.....	5
Jak otworzyć szufladę.....	5
Wyjmowanie szuflady.....	5
Konserwacja.....	6

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny, malowany proszkowo lakierem hybrydowym
- **Materiał zewnętrzny:** gruba stal walcowana na zimno, SECC
- **System otwierania:** trzy sprężyny osadzone na wałku z czterema zawiasami
- **Ilość przegród:** 6 przegród na banknoty z zatraskami, 8 przegród na bilon
- **Zamek:** dwupozycyjny (z funkcjami otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Dodatkowe funkcje:** demontowany wkład na pieniądze, szczelina na pozostałe środki płatnicze
- **Interfejs złącza:** RJ12
- **Napięcie cewki:** 6/12V
- **Niezawodność:** do miliona cykli pracy
- **Wymiary zewnętrzne:** 46 (Szer.) x 17 (Dł.) x 10,4 (Wys.) cm
- **Wymiary opakowania:** 52 x 23 x 16,5 cm
- **Waga netto:** 4,5 kg
- **Waga z opakowaniem:** 5 kg

- Zawartość zestawu:
- Szuflada kasowa
- dwa kluczyki do zamków,
- kabel z wtyczką RJ12,
- instrukcja obsługi

Cechy:

- **Ilość przegród:** 6 przegród na banknoty z zatrzaskami, 8 przegród na bilon
- **Zamek:** dwupozycyjny (z funkcjami otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Interfejs złącza:** RJ12
- **Dodatkowe funkcje:** demontowany wkład na pieniądze, szczelina na pozostałe środki płatnicze

Instalacja

Szuflada kasowa jest wyposażona w standardową 6-pinową wtyczkę RJ12 do bezpośredniego podłączenia do dowolnej drukarki EPSON POS lub sprzętu POS zgodnego ze standardem Epson. Po zakończeniu drukowania paragonu drukarka automatycznie otwiera szufladę.

Jak otworzyć szufladę

Szuflada kasowa umożliwia otwarcie jej na 2 sposoby:

- Otwieranie ręczne (przekręcenie klucza spowoduje otwarcie szuflady).
- Otwieranie elektroniczne (szuflada jest sterowana przez drukarkę).
- Blokada otwarcia/zamknięcia oznacza, że szuflady nie można otworzyć ręcznie.

Ostrzeżenie: aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, należy unikać pozostawiania go w zamku podczas normalnej pracy.

Wymowanie szuflady

Otwórz szufladę i wyjmij plastikową tackę na monety i banknoty. Wyciągnij szufladę do oporu, odchyl przednią krawędź szuflady do góry i wyciągnij szufladę pod kątem.

Konserwacja

Prowadnice szuflady na gotówkę powinny być okresowo czyszczone i smarowane. Częstotliwość zależy od użytkowania i środowiska, ale typowa zalecana częstotliwość to co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niestrzępiącej się szmatki wytrzyj stary smar i zanieczyszczenia z wewnętrznej i zewnętrznej prowadnicy. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru łożyskowego na bazie litu na wewnętrzne i zewnętrzne prowadnice. Obróć prowadnice kilka razy, aby prawidłowo pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.