

Manual

Sertar de numerar
pentru casa de marcat
cu inserție înlocuibilă

HD-KR33

Cuprins

Specificatii:.....	3
Setați conținutul:.....	4
Instalare:.....	4
Cum se deschide sertarul:	4
Scoaterea sertarului:	4
Întreținere:	5

Specificatii:

- **Garanție:** 1 an
- **Culoare :** negru, vopsit în câmp electrostatic cu lac hibrid
- **Material exterior:** oțel laminat la rece gros, SECC
- **Sistem culisant:** role poliuretanică încorporate în șine
- **Număr de compartimente:** 4 compartimente pentru bancnote cu machete, 5 compartimente pentru monede
- **Dimensiunile compartimentelor pentru bancnote:** L 7cm x L 18cm x A 3,5cm
- **Blocare:** trei poziții cu patru funcții (deschidere/închidere sertar, deschidere manuală, deschidere electronică
- **Caracteristici suplimentare:** inserție complet detașabilă a bancnotei și monedei, două sloturi pentru alte mijloace de plată
- **Interfață:** RJ12
- **Tensiune bobină:** 6/12V
- **Durata de viață a sertarului:** până la 1.000.000 cicluri
- **Dimensiuni externe:** 33 (L) x 34.8 (L) x 9 (H) cm
- **Dimensiunile pachetului:** 40 x 38 x 13,5 cm
- **Greutate netă:** 3.5kg
- **Greutate cu ambalaj:** 4 kg

Setați conținutul:

- Sertar de numerar cu compartimente pentru bani
- Două chei pentru încuietoare
- Cablu mufă RJ12
- Manual

Instalare:

Sertarul pentru numerar are patru compartimente pentru bancnote cu încuietori cu arc și cinci compartimente pentru monede care pot fi îndepărtate sau ajustate după cum este necesar. În plus, două sloturi situate pe partea din față a dispozitivului vă permit să introduceți alți bani, cum ar fi vouchere, vouchere, cecuri sau confirmări de plată, fără a fi nevoie să deschideți sertarul. Un mare avantaj este posibilitatea de a scoate întreaga inserție.

Cum se deschide sertarul:

Sertarul poate fi deschis în trei moduri:

1. Cu cheia inclusă în set
2. Urgență folosind pârghia situată sub dispozitiv
3. Electronic de la casa de marcat după conectarea prealabilă la sertar folosind un cablu RJ12.

Atenție: pentru a reduce riscul de deteriorare sau rupere a cheii, evitați să o lăsați în încuietoare în timpul funcționării normale.

Scoaterea sertarului:

Deschideți sertarul și scoateți tava de plastic pentru monede și bancnote. Trageți sertarul cât mai departe, înclinați marginea frontală a sertarului în sus și trageți sertarul în unghi.

Întreținere:

Lamele sertarelor de numerar trebuie curățate și lubrifiate periodic. Frecvența depinde de utilizare și de mediu, dar frecvența tipică recomandată este la fiecare trei luni. Utilizați o cârpă uscată, fără scame, pentru a șterge orice grăsime veche și resturi din ghidajele interioare și exterioare. Nu utilizați apă sau produse de curățare a lichidelor. Folosind un aplicator curat, aplicați un strat subțire de unsoare pentru rulmenți pe bază de litiu pe ghidajele interioare și exterioare. Rotiți ghidajele de mai multe ori pentru a acoperi corect rolele poliuretanică și pentru a distribui uniform lubrifianul.