

Manual

Sertar mare de numerar

HD-KW43

Cuprins

Specificatii:.....	3
Setați conținutul:.....	4
Instalare:.....	4
Cum se deschide sertarul:	4
Scoaterea sertarului:	4
Întreținere:	5

Specificatii:

- **Garanție:** 1 an
- **Culoare :** negru, vopsit în câmp electrostatic cu lac hibrid
- **Material:** Oțel gros laminat la rece și SECC
- **Sistem culisant:** role poliuretanică încorporate în **șine**
- **Număr de compartimente:** 7 compartimente pentru bancnote cu machete, 4 compartimente pentru monede
- **Blocare:** trei poziții cu patru funcții (deschidere/închidere sertar, deschidere manuală, deschidere electronică)
- **Caracteristici suplimentare:** compartiment detașabil pentru monede, slot pentru alte mijloace de plată
- **Interfață conector:** RJ12
- **Tensiune bobină:** 6/12V
- **Fiabilitate:** până la 1.000.000 de cicluri de funcționare
- **Dimensiuni exterioare:** 40.5 (L) x 43 (L) x 10 (H) cm
- **Greutatea dispozitivului:** 5 kg
- **Greutate cu ambalaj:** 6 kg

Setați conținutul:

- Sertar de numerar cu compartimente pentru bani
- Două chei pentru încuietoare
- Cablu mufă RJ12
- Manual

Instalare:

Capacitatea și spațiul suficient pentru numerar sunt oferite de un organizator practic cu până la șapte compartimente pentru bancnote cu încuietori cu arc și patru compartimente pentru monede. De remarcat este un slot special, larg pe partea din față a dispozitivului, care vă permite să plasați liber alte mijloace de plată în sertar fără a fi nevoie să îl deschideți.

Cum se deschide sertarul:

Sertarul poate fi deschis în trei moduri:

1. Cu cheia inclusă în set
2. Urgență folosind pârghia situată sub dispozitiv
3. Electronic de la casa de marcat după conectarea prealabilă la sertar folosind un cablu RJ12.

Atenție: pentru a reduce riscul de deteriorare sau rupere a cheii, evitați să o lăsați în încuietoare în timpul funcționării normale.

Scoaterea sertarului:

Deschideți sertarul și scoateți tava de plastic pentru monede și bancnote. Trageți sertarul cât mai departe, înclinați marginea frontală a sertarului în sus și trageți sertarul în unghi.

Întreținere:

Lamele sertarelor de numerar trebuie curățate și lubrifiate periodic. Frecvența depinde de utilizare și de mediu, dar frecvența tipică recomandată este la fiecare trei luni. Utilizați o cârpă uscată, fără scame, pentru a șterge orice grăsime veche și resturi din ghidajele interioare și exterioare. Nu utilizați apă sau produse de curățare a lichidelor. Folosind un aplicator curat, aplicați un strat subțire de unsoare pentru rulmenți pe bază de litiu pe ghidajele interioare și exterioare. Rotiți ghidajele de mai multe ori pentru a acoperi corect rolele poliuretanice și pentru a distribui uniform lubrifianțul.