

Instrukcja obsługi

Czytnik kodów

HD-SL36

Spis treści

Specyfikacje:.....	1
Zawartość zestawu:.....	2
Cechy:.....	3
Ustawienia fabryczne.....	4
Ustawienia wielkości liter.....	5
Ustawienie znaków końcowych.....	6
Ustawienia interfejsu.....	7
Tryby skanowania kodów kreskowych.....	8
Ustawienia kodów kreskowych.....	9
Ustawienie Prefiksu i Sufiksu.....	10
Ustawienia sygnału dźwiękowego.....	11
Ustawienia sygnału świetlnego.....	12

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Materiał wykonania:** ABS + PC
- **Źródło światła:** biała i czerwona dioda LED
- **Matryca:** CMOS
- **Rozdzielczość:** 640 x 480 px
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk) / automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Potwierdzenie skanowania:** sygnał świetlny i dźwiękowy
- **Szybkość skanowania:** 30 fps/s
- **Napięcie:** DC 5V
- **Prąd roboczy:** 230mA
- **Prąd czuwania:** 150mA
- **Odporność na upadki:** 1.5 m
- **Interfejs:** USB, Virtual COM
- **Długość przewodu:** 200 cm
- **Wymiary urządzenia:** 17,5 x 7,3 x 10,2 cm
- **Wymiary opakowania:** 24 x 10 x 8 cm
- **Waga urządzenia:** 245 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 320 g
- **Temperatura pracy:** -10° do 55°C
- **Temperatura przechowywania:** -20° do 60°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Odczytywane kody 1D:** UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Codabar, Code 128, Interleaved 2 z 5 (ITF), Matrix 2 z 5, Code 93, UCC/ EAN-128, Code 11, MSI, UK, Plessey, ISBN/ ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited
- **Odczytywane kody 2D:** QR, PDF 417, Datamatrix, Aztec

Zawartość zestawu:

- Przewodowy czytnik kodów wielowymiarowych
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi w formie papierowej w języku angielskim.

Cechy:

- **Rodzaj odczytywanych kodów:** kody kreskowe 1D i 2D, w tym kod QR i Aztec, z etykiet papierowych oraz ekranu telefonów
 - **Układ skanujący:** wyposażony w matrycę CMOS
 - **Odporność na upadki:** z wysokości do 1,5 metra
- Dostępne interfejsy: USB, Virtual COM

Ustawienia fabryczne



Przywrócenie do ustawień fabrycznych

Ustawienia wielkości liter



Oryginalna wielkość liter



Duże litery



Małe litery

Ustawienie znaków końcowych



CR



CR LF

Ustawienia interfejsu



USB HID



USB Virtual COM

Tryby skanowania kodów kreskowych



Tryb ręczny



Tryb automatyczny

Ustawienia kodów kreskowych



Wszystkie kody kreskowe włączone



Kody odwrócone włączone

Ustawienie Prefiksu i Sufiksu



Prefiks wyłączony



Prefiks włączony



Ustawienie prefiksu



Sufiks wyłączony



Sufiks włączony



Ustawienie sufiksu

Ustawienia sygnału dźwiękowego



Sygnał dźwiękowy podczas
uruchamiania wyłączony



Sygnał dźwiękowy podczas
uruchamiania włączony



Sygnał dźwiękowy podczas
skanowania wyłączony



Sygnal dźwiękowy podczas
skanowania włączony



Wysoki poziom głośności sygnału



Średni poziom głośności sygnału



Niski poziom głośności
sygnału dźwiękowego

Ustawienia sygnału świetlnego



Sygnal świetlny włączony
cały czas



Sygnal świetlny włączony
podczas skanowania



Sygnal świetlny wyłączony