

# Manuell

---

Geld-Organizer für  
Kassenschublade

**HD-WS35**

## Inhaltsverzeichnis

Spezifikation:.....	3
Instandhaltung .....	4
Sicherheit .....	4

## Spezifikation:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Material:** ABS-Kunststoff, SECC-Metallplatte
- **Anzahl der Banknotenfächer:** 4
- **Maße der Geldscheinfächer:** 2 Fächer à 7 cm x 17,5 cm, 1 Fach à 7,5 cm x 17,5 cm, 1 Fach à 8,3 cm x 17,5 cm
- **Anzahl der Münzfächer:** 8
- **Banknotensicherheit:** Druckknöpfe aus Edelstahl mit Federmechanismus
- **Zusatzfunktionen:** verstellbare Fächer für Münzen und Banknoten, Fach unter dem Münzeinwurf für andere Zahlungsmittel
- **Abmessungen des Einsatzes:** 31,2 (B) x 30,6 (L) x 5,5 (H) cm
- **Verpackungsmaße:** 37 x 33,5 x 6,5 cm
- **Gewicht der Patrone:** 1 kg
- **Kompatible Schubladenmodelle:** HD-KR35

## Instandhaltung

- Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln oder Lösungsmitteln, die die Oberfläche der Kartusche beschädigen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Patrone an einem trockenen Ort gelagert wird. Übermäßige Feuchtigkeit kann zur Korrosion von Metallteilen oder zur Verformung von Kunststoffteilen führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Rechnungsinhaber reibungslos funktionieren. Im Falle eines Verklemmens schmieren Sie den Mechanismus vorsichtig mit einem geeigneten Fett für Kleinteile.
- Ein Überfüllen der Einlage kann zu Beschädigungen an den Trennwänden führen. Kümmern Sie sich um die gleichmäßige Verteilung des Geldes.

## Sicherheit

- Der Einsatz ist nur für die Aufbewahrung von Banknoten und Münzen bestimmt. Es sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden, z. B. zur Aufbewahrung von scharfen Gegenständen oder Chemikalien.
- Bewahren Sie die Patrone immer in einer geschlossenen Kassenschublade auf, um das Diebstahlrisiko zu minimieren.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, wenn Sie eine mit Geld gefüllte Patrone bewegen, um ein Auslaufen zu verhindern.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Verhindern Sie den Zugriff von Kindern, um das Risiko einer versehentlichen Beschädigung oder des Verschluckens von Kleinteilen zu vermeiden.