

Instrukcja obsługi

Wkład na pieniądze do
szuflady kasowej

HD-WS41

Spis treści

Specyfikacja:	3
Konserwacja	4
Bezpieczeństwo	4

Specyfikacja:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał wykonania:** tworzywo sztuczne ABS, płyta metalowa SECC
- **Ilość przegród na banknoty:** 5
- **Wymiary przegród na banknoty:** 5 przegród o wymiarach 7 x 17,5 cm
- **Ilość przegród na monety:** 8
- **Zabezpieczenie banknotów:** zatrzaski ze stali nierdzewnej z mechanizmem sprężynowym
- **Dodatkowe funkcje:** regulacja przegród na monety i banknoty, skrytka pod wkładką na bilon dla innych środków płatniczych
- **Wymiary wkładu:** 35,5 (Szer.) x 32,5 (Dł.) x 5,9 (Wys.) cm
- **Waga wkładu:** 1 kg
- **Kompatybilne modele szuflad:** HD-KR41

Konserwacja

- Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki. Unikaj stosowania silnych detergentów lub rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię wkładu.
- Upewnij się, że wkład jest przechowywany w suchym miejscu. Nadmierna wilgoć może prowadzić do korozji metalowych elementów lub deformacji plastikowych części.
- Regularnie sprawdzaj, czy uchwyty na banknoty działają płynnie. W przypadku zacina się, delikatnie nasmaruj mechanizm odpowiednim smarem przeznaczonym do drobnych elementów.
- Przepiętnienie wkładu może prowadzić do uszkodzenia przegród. Dbaj o równomierne rozłożenie pieniędzy.

Bezpieczeństwo

- Wkład przeznaczony jest wyłącznie do przechowywania banknotów i monet. Nie należy używać go do innych celów, takich jak przechowywanie ostrych przedmiotów lub substancji chemicznych.
- Wkład należy zawsze przechowywać w zamkniętej szufladzie kasowej, aby zminimalizować ryzyko kradzieży.
- Unikaj gwałtownych ruchów podczas przenoszenia wkładu wypełnionego pieniędzmi, aby zapobiec ich wysypaniu.
- Produkt nie jest zabawką. Należy uniemożliwić dostęp dzieciom, aby uniknąć ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub połknięcia drobnych elementów.