

Manuell

Einsatz in der
Kassenschublade

HD-WS46

Inhaltsverzeichnis

Spezifikation:.....	3
Instandhaltung	4
Sicherheit	4

Spezifikation:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe :** schwarz, pulverbeschichtet mit Hybridlack
- **Material:** ABS-Kunststoff, dicker kaltgewalzter Stahl
- **Anzahl der Fächer für Banknoten:** 6
- **Maße der Geldscheinfächer:** 6 Fächer 3,5 cm breit und 16 cm lang
- **Anzahl der Münzfächer:** 8
- **Geldsicherheit:** spezielles Schloss in einem dicken Stahlmetalldeckel untergebracht
- **Zusätzliche Funktionen:** verstellbare Geldscheinfächer, Fach unter Münzbehältern für andere Zahlungsmittel, Kunststoffgriffe im Deckel
- **Maße der Einsatzplatte:** 45 (B) x 15,5 (L) x 8,8 (H) cm
- **Verpackungsmaße:** 36 x 33,5 x 6,8 cm
- **Gewicht der Patrone:** 2,5 kg
- **Kompatible Schubladenmodelle:** HD-KFT46

Instandhaltung

- Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln oder Lösungsmitteln, die die Oberfläche der Kartusche beschädigen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Patrone an einem trockenen Ort gelagert wird. Übermäßige Feuchtigkeit kann zur Korrosion von Metallteilen oder zur Verformung von Kunststoffteilen führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Rechnungsinhaber reibungslos funktionieren. Im Falle eines Verklemmens schmieren Sie den Mechanismus vorsichtig mit einem geeigneten Fett für Kleinteile.
- Ein Überfüllen der Einlage kann zu Beschädigungen an den Trennwänden führen. Kümmern Sie sich um die gleichmäßige Verteilung des Geldes.

Sicherheit

- Der Einsatz ist nur für die Aufbewahrung von Banknoten und Münzen bestimmt. Es sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden, z. B. zur Aufbewahrung von scharfen Gegenständen oder Chemikalien.
- Bewahren Sie die Patrone immer in einer geschlossenen Kassenschublade auf, um das Diebstahlrisiko zu minimieren.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, wenn Sie eine mit Geld gefüllte Patrone bewegen, um ein Auslaufen zu verhindern.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Verhindern Sie den Zugriff von Kindern, um das Risiko einer versehentlichen Beschädigung oder des Verschluckens von Kleinteilen zu vermeiden.