

Programowanie znaku # i I jako prefiks w czytniku HD42A

W celu ustawienia znaku # i | jako prefix w czytniku HD42A należy zeskanować poniższy kod.

