

Programowanie znaku I jako sufiks w czytniku HD42A

W celu ustawienia znaku | jako sufiks w czytniku HD42A należy zeskanować poniższy kod.

