

Transmisja sumy kontrolnej kodu UPC-A w czytniku HD42A

W celu dezaktywowania transmisji sumy kontrolnej kodu UPC-A w czytniku HD42A należy zeskanować poniższy kod.



W celu aktywowania transmisji sumy kontrolnej kodu UPC-A w czytniku HD42A należy zeskanować poniższy kod.

