

## HD44

Parowanie czytnika z odbiornikiem - należy  
zeskanować poniższy kod



Przywracanie ustawień fabrycznych - należy  
zeskanować poniższy kod



Stopień naładowania baterii - należy  
zeskanować poniższy kod



## Tryby pracy czytnika



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie danych



Ilość zapisanych danych w pamięci



Usuwanie danych z pamięci



# HDWR

Hardware for business

[sklep.hdwr.pl](http://sklep.hdwr.pl)