

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy czytnik kodów
kreskowych 2D HD6600



Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm nm LED
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (niebieska)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku

Specyfikacja pracy:

- **Szerokość odczytu:** 60mm@30mm, 98mm@100mm
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825mm
- **Współczynnik błędów:** 1/800 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, EAN128 UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- **Interfejs:** USB
- **Waga:** 130g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celcjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celcjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 95%



Cechy charakterystyczne:

- Interfejs Plug & Play
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych oraz kodów 2D
- Odczyt kodów z ekranów LCD

W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- kabel USB
- odbiornik USB



Ustawienia główne



Ustawienia fabryczne



Zapisywanie bieżącej konfiguracji
jako domyślna



Konfiguracja domyślna - przywraca
pierwotny zestaw ustawień klienta



Informacje o produkcie

Ustawienia diody doświetlającej



Podświetlenie włączone
podczas skanowania
(domyślnie)



Podświetlenie włączone
cały czas



Podświetlenie wyłączone

Ustawienia sygnału świetlnego



Sygnał świetlny włączony
podczas skanowania (domyślnie)



Sygnał świetlny cały czas
włączony



Sygnał świetlny
wyłączony

Ustawienia sygnału dźwiękowego



Wyciszenie włączone



Wyciszenie wyłączone



Wysoka głośność dźwięku
(domyślnie)



Średnia głośność
dźwięku



Niska głośność
dźwięku



Dźwięk po udanym
skanowaniu włączony
(domyślnie)



Dźwięk po udanym
skanowaniu wyłączony

Ustawienia sygnału świetlnego podczas skanowania



Sygnał świetlny podczas
Skanowania wyłączony



Sygnał świetlny podczas
skanowania włączony
(domyślnie)

Ustawienia wielkości liter



Normalna wielkość liter -
małe i duże (domyślnie)



Wielkie litery



Małe litery



Zamiana wielkości liter

Dodawanie znaków końcowych



Brak znaku (domyślnie)



CR LF



CR



TAB



CR CR



CR LFCR LF

Ustawienie wielu prefiksów/ sufiksów

1. Aby ustawić Prefiks lub sufiks należy zeskanować kod „Ustawienie wielu prefiksów” lub „Ustawienie wielu sufiksów”.



Ustawienie wielu
prefiksów

2. Następnie należy zeskanować cztery kody numeryczne z załącznika znajdującego się na końcu instrukcji, które mają tworzyć prefiks lub sufiks.

3. Na koniec należy zeskanować kod „Konfiguracja prefiksu/sufiksu kompletna”.



Konfiguracja prefiksu/
sufiksu kompletna



Ustawienie wielu
sufiksów

Ukrywanie znaków kodu kreskowego

Ukrywanie znaków początkowych



Ukrywanie znaków
początkowych wyłączone



Ukrywanie znaków
początkowych włączone

W celu wybrania znaków do ukrycia należy zeskanować poniższy kod, a następnie trzy kody numeryczne z załącznika znajdującego się na końcu instrukcji. Na przykład, jeżeli ma ukryte 16 znaków, to należy zeskanować kolejno kod 0, 1 i 6.



Ukrywanie początkowych
znaków

Ukrywanie znaków środkowych



Ukrywanie środkowych znaków wyłączone



Ukrywanie środkowych znaków włączone

W celu ukrycia środkowych znaków kodu kreskowego, należy zeskanować poniższy kod, a następnie trzy kody numeryczne znajdujące się w załączniku na końcu instrukcji. Na przykład, jeżeli chcemy ukryć znaki po trzeciej cyfrze kodu kreskowego, należy zeskanować kolejno kody 0, 0 i 3.



Wybór znaku, po którym cyfry mają zostać ukryte

Następnie należy zeskanować kod ustawiający ilość ukrywanych znaków i odpowiednie trzy kody numeryczne.



Ukrywanie znaków środkowych

Ukrywanie końcowych znaków



Ukrywanie końcowych znaków wyłączone



Ukrywanie końcowych znaków włączone



Ukrywanie końcowych znaków

Dodawanie znaków do kodu kreskowego



Znaki końcowe
wyłączone



STX



ETX



STX + ETX

Ustawienia skanowania kodów kreskowych



Wszystkie kody kreskowe
włączone



Wszystkie kody kreskowe
wyłączone



Kody 1D włączone



Kody 1D wyłączzone



Kody 2D włączone



Kody 2D wyłączone



Odczyt kodów
odwróconych włączony



Odczyt kodów
odwróconych wyłączony

Załącznik nr 1: Numerowane kody kreskowe



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9