Manuell

Kabelgebundener
Barcode-Leser

HD67

HDWR
Hardware for business

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 2
Inhalt des Sets: 3
Master-Kontrollcodes 4
Festlegen von Endzeichen 4
Einstellungen für Signaltöne 4
Gehäuse-Einstellungen 5
Ausblenden von führenden und nachfolgenden Zeichen in einem Barcode 6
Präfix- und Suffix-Einstellung 7
Anlage Nr. 1 9

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 2 Jahre
- **Material:** ABS + PC
- **Lichtquelle:** 650-670nm Laser
- **Scanmethode:** manuell (Druckknopf)
- **Scan-Bestätigung:** zwei Arten von Tönen, LED
- **Leserate:** 100 mal/Sekunde
- **Ablesbarkeit Genauigkeit:** 0,10 mm
- **Leseabstand:** 2,5-600 mm
- **Fehlerquote:** 1/800 Mio
- **Druckkontrast:** min. 30%
- **Schnittstelle:** USB
- **Kabellänge:** 200 cm
- **Schutzart:** IP54
- **Gerätemaße:** 6,5 x 16 x 9 cm
- **Verpackungsmaße:** 21 x 11,5 x 8,5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 160 g
- Gewicht mit Verpackung: 240 g
- Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C
- Lagertemperatur: -40 bis 60°C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 95 %
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 %
- Lesbare 1D-Codes: EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, Industrial 2 von 5, Interleaved 2 von 5 (ITF), Matrix 2 von 5, CODABAR, MSI

Inhalt des Sets:

- Kabelgebundener Barcode-Leser
- USB-Kabel
- Manuell

Master-Kontrollcodes

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Softwareversion

Festlegen von Endzeichen

CR	EINTRETEN
Keine Anzeichen	REGISTERKARTE

Einstellungen für Signaltöne

Piepton an	Piepton aus

Erhöhung der Signaltonlautstärke	Verringern der Signaltonlautstärke

Gehäuse-Einstellungen

Keine Gehäusekonvertierung
Kleingeschrieben
Großschreibung
Umrechnung in Groß- und Kleinschreibung

Ausblenden von führenden und nachfolgenden Zeichen in einem Barcode

Letztes Zeichen ausblenden	Blenden Sie die beiden nachfolgenden Zeichen aus
Blenden Sie die drei nachfolgenden Zeichen aus	Blenden Sie die vier nachfolgenden Zeichen aus
Blenden Sie die fünf nachfolgenden Zeichen aus	Nachfolgende Zeichen einblenden
Ausblenden des ersten Zeichens	Zwei Anfangszeichen ausblenden
Blende die drei Startzeichen aus	Blenden Sie die vier Startzeichen aus

Blende die fünf Startzeichen aus	Startzeichen einblenden

Präfix- und Suffix-Einstellung

Hinzufügen eines Präfixes	Hinzufügen eines Suffixes
Beenden des Modus zum Hinzufügen von Präfixen und Suffixen	Entfernen Sie alle Präfixe
Entfernen Sie alle Suffixe	

Um ein Präfix oder Suffix festzulegen, müssen Sie zunächst folgende Schritte ausführen:

- Scannen Sie den **Code "Präfix** hinzufügen " oder **"Suffix hinzufügen".**

- Dann ist es notwendig, den entsprechenden Code als Präfix oder Suffix aus Anhang Nr. 1 zu scannen.
- Scannen Sie abschließend den Code für den **Exit-Präfix und den Suffix-Modus** , um die Einstellungen zu speichern und den Zeicheneinstellungsmodus für das Ende und den Start des Zeichens zu beenden.

Falls Sie die hinzugefügten Präfixe oder Suffixe entfernen möchten, scannen Sie einfach den **Code Alle Präfixe entfernen** oder **Alle Suffixe entfernen**.

Anlage Nr. 1

SOH

ETX

ENQ

BEL

TAB

VT

CR

SI

DC1

DC3

STX

EOT

ACK

Backspace

LF

FF

SO

DLE

DC2

DC4

SOH

ETX

ENQ

BEL

TAB

VT

CR

SI

DC1

DC3

STX

EOT

ACK

Backspace

LF

FF

SO

DLE

DC2

DC4

‘

)

+

-

/

1

3

5

7

(

*

,

.

0

2

4

6

8

9

;

=

?

A

C

E

G

I

K

:

<

>

@

B

D

F

H

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

–

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

Delete

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

INSERT

HOME

Page up

Delete

END

Page down

Right arrow

Left arrow

Down arrow

Up arrow