

Instrukcja

Programowanie znaku ~
jako prefiks

HD67

W celu ustawienia znaku ~ jako prefiks w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

