

## Programowanie znaku ^ jako prefix w czytniku HD67

W celu ustawienia znaku ^ jako prefix w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

