

HD76

Parowanie czytnika - należy zeskanować poniższe kody



Jeśli chcemy połączyć czytnik z odbiornikiem - należy
zeskanować poniższy kod



Jeśli chcemy połączyć czytnik poprzez bluetooth - należy
zeskanować poniższy kod



Następnie umieścić odbiornik w porcie USB
oraz zeskanować ostatni kod.

Jeśli używamy opcji bluetooth - należy tylko zeskanować ostatni
kod



HDWR

Hardware for business

sklep.hdwr.pl

Tryby pracy czytnika



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie danych



Ilość zapisanych danych w pamięci



Usuwanie danych z pamięci



HDWR

Hardware for business

sklep.hdwr.pl