Manuell

Drahtloser Barcode-Leser

HD8900

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 3
Inhalt des Sets: 4
Mastercodes 4
Barcode-Scan-Einstellungen: 4
Einstellungen für die Standby-Zeit: 5
Piepton-Einstellungen: 6
ID als Präfix hinzufügen: 6
Festlegen von Endzeichen: 7
Präfix-Einstellung: 7
Einstellung des Suffixes: 8
Einstellung unter Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung: 8
Anlage 1 Zahlencodes: 10

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 2 Jahre
- **Lichtquelle:** 650nm Laser
- **Material:** ABS + TPU
- **Scanmethode:** manuell (Druckknopf)
- **Scanbestätigung:** LED (rot, grün) und Piepton
- **Lesewinkel:** +/-65° (normal, invertiert)
- **Leserate:** 200 Mal/Sekunde
- **Lesebreite:** 60 x 30, 98 x 100 mm
- **Ablesbarkeitsgenauigkeit:** 0,10-0,825 mm
- **Fehlerquote:** 1/5 Mio.
- **Ladezeit:** 4 Stunden
- **Arbeitszeit:** 45 Stunden
- **Fallfestigkeit:** 1,5 m
- **Schnittstelle:** USB, Virtual COM
- **Kabellänge:** 200 cm
- **Gerätemaße:** 6 x 18 x 9,5 cm
- **Maße der Dockingstation:** 11 x 13 x 7,5 cm
- **Verpackungsmaße:** 26,5 x 12,5 x 8,5 cm
- **Set-Gewicht:** 430 g
- **Verpackungsgewicht:** 540 g
- **Betriebstemperatur:** -10 - 45°C
- **Zu lesende Codes:** EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, GS1-DATAE, INDUS 2 von 5, IATA 2 von 5, MATRIX 2 von 5, CHINESE 2 von 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 von 5 (ITF), andere eindimensional

Inhalt des Sets:

- Codeleser mit Dockingstation
- USB-Kabel
- Manuell

Mastercodes

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Produktinformation

Seriennummer

Akkustand

Barcode-Scan-Einstellungen:

Automatik-Modus

Manueller Modus

Kontinuierlicher Modus

Einstellungen für die Standby-Zeit:

Schlaf nach 2 Sekunden

Schlaf nach 5 Sekunden

(Standard)

Schlaf nach 10 Sekunden

Schlaf nach 20 Sekunden

Piepton-Einstellungen:

Hohe Signallautstärke (Standard)

Durchschnittliche Signallautstärke

Geringe Signallautstärke

Ton stumm geschaltet

ID als Präfix hinzufügen:

Ermöglichte

Arbeitsunfähig

Festlegen von Endzeichen:

CR

LF

CR+LF

Schild ohne Ende

Präfix-Einstellung:

Anzeigen des Präfixes

Anzeigen des Präfixes

Arbeitsunfähig

Präfix-Einstellung

Einstellung des Suffixes:

Zeigen Sie das Suffix an

Zeigen Sie das Suffix an

Arbeitsunfähig

Einstellung des Suffixes

Einstellung unter Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung:

Umwandlung von Kartons

Arbeitsunfähig

Großbuchstaben

Kleingeschrieben

Anlage 1 Zahlencodes:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Finish Setting

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com