

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy profesjonalny
czytnik kodów ze stacją dokującą
HD8900

Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm Laser
- **Materiał wykonania:** ABS+TPU / Aluminium
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (czerwona, zielona)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** programowalne rodzaje emitowanych dźwięków
- **Interfejs:** USB, Virtual COM
- **Waga zestawu [g]:** 350
- **Waga z opakowaniem [g]:** 500
- **Wymiary urządzenia [mm]:** 60 x 180 x 95
- **Wymiary stacji dokującej [mm]:** 110 x 130 x 75
- **Długość przewodu [cm]:** 200
- **Wymiary opakowania [mm]:** 265 x 125 x 85

Specyfikacja pracy:

- **Czas ładowania [h]:** 4
- **Czas pracy [h]:** 45
- **Odporność na upadki [m]:** 1.5
- **Temperatura pracy [°C]:** -10 - 45
- **Kąt odczytu [°]:** +/-65 (normalny, odwrócony)
- **Szybkość odczytu:** 150 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu [mm]:** 0.10-0.825
- **Współczynnik błędów:** 1/5 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jedno-wymiarowe

Cechy charakterystyczne:

- Stacja dokująca
- Zaawansowane możliwości konfiguracji
- Interfejs Plug & Play
- Komunikacja na przestrzeni do 300 metrów z odbiornikiem
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych
- Solidna sprawdzona konstrukcja

W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- kabel USB
- stacja dokująca
- instrukcja w języku polskim



Kody główne



Przywrócenie ustawień
fabrycznych



Informacje o produkcji



Numer seryjny



Poziom naładowania baterii

Ustawienia skanowania kodów kreskowych



Tryb automatyczny



Tryb ręczny



Tryb ciągły

Ustawienie czasu czuwania



Uśpienie po 2 sekundach



Uśpienie po 5 sekundach
(domyślnie)



Uśpienie po 10 sekundach



Uśpienie po 20 sekundach

Ustawienia sygnału dźwiękowego



Wysoka głośność sygnału
(domyślnie)



Średnia głośność sygnału



Niska głośność sygnału



Dźwięk wyciszony

Dodawanie ID jako Prefiks



Włączone



Wyłączone

Ustawienie znaków końcowych



CR



LF



CR + LF



Bez znaku końcowego

Ustawienie Prefiksu



Wyświetlanie prefiksu



Wyświetlanie prefiksu
wyłączone



Ustawienie prefiksu

Ustawienie Sufiksu



Wyświetlanie sufiksu



Wyświetlanie sufiksu
wyłączone



Ustawienie sufiksu

Ustawienie wielkości liter



Zamiana wielkości liter
wyłączona



Duże litery



Małe litery

Załącznik 1. Kody numeryczne

0



2



4



6



8



A



C



E



1



3



5



7



9



B



D



F



Finish Setting

