

Instrukcja Obsługi

Niszczarka do dokumentów **paperCUT-N2115**

Spis treści

Specyfikacja.....	3
Zestaw zawiera:.....	4
Cechy:.....	4
Instalacja.....	5
Zasady bezpieczeństwa.....	5
Ostrzeżenia	7
Użytkowanie niszczarki.....	9

Specyfikacja

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Poziom bezpieczeństwa (DIN):** P-3
- **Rodzaj cięcia:** paski
- **Pojemność kosza:** 21 litrów
- **Rodzaj utylizowanych dokumentów:** papier, karty plastikowe
- **Ilość niszczonych kartek jednocześnie:** 15 arkuszy
- **Rozmiar przetworzonego materiału:** 5 x 40 mm
- **Rozdrabniacz:** zintegrowany z obudową
- **Szerokość szczeliny na papier:** 220 mm
- **Prędkość rozdrabniania:** 1.8 m/ min
- **Cykl pracy:** 5 minut pracy/ 50 minut przerwy
- **Czujnik wyciągniętego pojemnika:** tak
- **Wskaźnik przegrzania:** tak
- **Automatyczne włączanie:** tak
- **Głośność pracy:** 65 db
- **Kółka:** 4 sztuki
- **Wymiary produktu:** 35.8 x 23.5 x 55.2 cm
- **Waga produktu:** 7.5 kg

Zestaw zawiera:

- Niszczarka do dokumentów paperCUT-N2115
- Zintegrowany przewód zasilający
- 4 sztuki kółek
- Instrukcja obsługi w języku angielskim

Cechy:

- Poziom bezpieczeństwa określony normą DIN wynoszącą P-4
- Kosz na zutylizowane dokumenty o pojemności 21 litrów
- Możliwość zutylizowania papieru oraz kart plastikowych
- Cicha praca na poziomie 65 db
- Możliwość zutylizowania 15 arkuszy papieru jednocześnie

Instalacja

- Produkt może być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie znamionowej. W przypadku braku pewności co do rodzaju dostępnego zasilania należy skonsultować się z elektrykiem.
- Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne i nie znajduje się w bliskiej odległości od niszczarki.
- Niszczarka może być używana wyłącznie w pozycji pionowej.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację niszczarki, należy umieścić ją w odległości co najmniej 5 cm od ściany lub mebli.

Zasady bezpieczeństwa

1. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami. Instrukcję należy zachować.
2. Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed przenoszeniem, serwisowaniem, czyszczeniem lub innymi czynnościami niż normalna praca. Niszczarkę należy czyścić wilgotną szmatką, używając łagodnego roztworu wody i mydła.
3. Nie używaj środków ściernych ani środków czyszczących na bazie ropy naftowej.
4. Produkt należy umieścić jak najbliżej źródła zasilania, aby umożliwić jego szybkie i łatwe odłączenie.

5. Przed wyjęciem pojemnika na zutylizowane nośniki należy wyłączyć zasilanie. Zaleca się odłączenie przewodu zasilającego przed wysunięciem pojemnika.

6. Produktu nigdy nie należy umieszczać w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła.

7. Nie wolno dopuścić, aby cokolwiek spoczywało na przewodzie zasilającym. Nie należy umieszczać przewodu zasilającego w miejscu gdzie istnieje niebezpieczeństwo jego nadeptnięcia.

8. Jeśli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy upewnić się, że całkowite natężenie prądu (wyrażanego w amperach) na urządzeniach podłączonych do przedłużacza nie przekraczają prądu znamionowego przedłużacza.

9. Nie należy podejmować prób samodzielnego serwisowania tego produktu, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na ryzyko odniesienia obrażeń. Może to również spowodować utratę gwarancji na niszcarkę.

10. Produkt należy odłączyć od zasilania i skontaktować się z działem pomocy technicznej, jeśli:

- Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone
- Produkt został zalany płynem
- Produkt został wystawiony na działanie deszczu
- Produkt nie działa prawidłowo
- Obudowa produktu została uszkodzona

11. Należy regularnie opróżniać pojemnik na zutylizowane nośniki, aby nie utrudniać niszczenia dokumentów.

12. Urządzenie może zutylizować papier oraz karty kredytowe. Należy jednak niszczyć tylko jeden rodzaj tych nośników na raz, aby uniknąć przeciążenia.

Ostrzeżenia



UWAGA! URZĄDZENIE NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI I ZWIERZĄT! Umieść niszczarkę w miejscu mniej dostępnym dla dzieci.



NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ PALCÓW ZBYT BLISKO SZCZELINY PODAWANIA, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA.



NALEŻY UNIKAĆ LUŻNEJ ODZIEŻY LUB BIŻUTERII W POBLIŻU SZCZELINY PODAJNIKA



NALEŻY UNIKAĆ ZBLIŻANIA WŁOSÓW W POBLIŻU SZCZELINY PODAWANIA.



NIGDY nie należy rozpylać żadnych produktów w aerozolu bezpośrednio na niszczarkę lub w jej pobliżu.

NIGDY nie wrzucaj do pojemnika na ścinki łatwopalnych chemikaliów lub materiałów, które miały kontakt z łatwopalnymi chemikaliami (np. lakier do paznokci, aceton, benzyna).

NIGDY nie używaj żadnych ropopochodnych lub łatwopalnych olejów lub smarów w urządzeniu lub w jego pobliżu, ponieważ niektóre oleje mogą się zapalić,

powodując poważne obrażenia. Dopuszczalne są jedynie smary przeznaczone specjalnie do konserwacji niszczarek.



NIGDY nie należy umieszczać niszczarki w pobliżu wody lub źródeł ciepła. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.



PRZERWAĆ UŻYTKOWANIE NISZCZARKI , JEŚLI:



1. Nastąpiło zacięcie ostrzy niszczarki papierem.
2. Silnik niszczarki wydaje głośny i/lub nieregularny dźwięk podczas pracy.
3. Ostrza niszczarki lub prowadnice papieru są wygięte bądź uszkodzone w jakikolwiek sposób. Dalsze użytkowanie niszczarki w którymkolwiek z powyższych przypadków może być potencjalnie niebezpieczne.

Użytkowanie niszczarki

Instrukcja użytkowania:

1. Zamontuj górną obudowę z rozdrabniaczem na pojemniku na ścinki.
2. Podłącz przewód zasilający do dowolnego standardowego gniazdka 120V AC.
3. Przesuń przełącznik do pozycji zasilania.
4. Włóż w szczelinę papier, celem aktywowania ostrzy niszczarki.

Ostrzeżenia dotyczące instalacji:

1. Niszczarki mają bardzo ostre, odsłonięte ostrza tnące na spodzie górnej obudowy. Należy zachować ostrożność podczas montażu obudowy z koszem.
2. Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest w żaden sposób uszkodzony i że gniazdko elektryczne działa prawidłowo.
3. Normalnym zjawiskiem jest wypalanie się resztek smaru w silniku podczas kilku pierwszych użyc. W przypadku wycucia lekkiego zapachu spalenizny lub obecności delikatnego zadymienia można kontynuować korzystanie z urządzenia. Jeśli jednak którykolwiek z tych objawów nie ustąpi po kilkukrotnym użyciu, należy skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy.

Pomocne wskazówki dla użytkowników

Usuwanie zacięć

Jeśli papier nie zostanie prawidłowo włożony do niszczarki lub jeśli pojemność arkuszy zostanie przekroczona, może dojść do zacięcia papieru. W takiej sytuacji, należy ustawić przełącznik w pozycję REVERSE, a następnie wyjąć nadmiar papieru z górnej części i wyciągnąć go od góry. **ABY ZAPOBIEC OBRAŻENIOM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ DŁONI W POBLIŻU OTWORU PODAJĄCEGO.** Po usunięciu papieru można wznowić normalną pracę niszczarki. Jeśli zacięcie nie zostanie usunięte, należy przesunąć przełącznik w przód i w tył między pozycją REVERSE a AUTO, aż zacięcie zostanie usunięte. Jeśli zacięcia nie można usunąć, należy odłączyć urządzenie i ostrożnie usunąć zacięty papier ręcznie.

Przegrzanie

Jeśli urządzenie przegrzeje się, urządzenie wyłączy się automatycznie w celu ochrony silnika i wszystkie funkcje przestaną działać. Wówczas należy wyłączyć niszczarkę, odłączyć od gniazdka.

Przed ponownym uruchomieniem konieczne jest odczekanie w celu ostygnięcia silnika.

Niszczarka nie wznowi działania, dopóki temperatura silnika nie spadnie do bezpiecznego poziomu.

Po ostygnięciu urządzenia można podłączyć niszczarkę z powrotem pod zasilanie, włączyć ją i wznowić działanie. Należy opróżnić kosz na ścinki, aby uniknąć zapełnienia pojemnika i zapobiec niebezpieczeństwu uszkodzenia mechanizmu tnącego.

Opróżnianie kosza

Przed przystąpieniem do czyszczenia, przenoszenia lub opróżniania kosza na zutylizowane, należy zawsze wyłączyć niszczarkę i odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego. Pojemnik być opróżniany na bieżąco, aby nie utrudniać pracy niszczarki. Nie wolno dopuścić do zapełnienia kosza. Może to doprowadzić to do wciągnięcia rozdrobnionego materiału z powrotem w stronę ostrzy i spowodować zacięcie.

Zszywki i spinacze

Niszczarka bezpiecznie niszczy standardowe zszywki i małe spinacze biurowe. Zszywki przemysłowe lub duże zszywki, duże i/lub motylkowe spinacze do papieru oraz spinacze do segregatorów NIGDY nie powinny być niszczone w urządzeniu. Przed rozdrabnianiem należy usunąć je z dokumentów.

Konserwacja niszczarki

Regularne smarowanie ostrzy

- Należy używać wyłącznie środków smarnych przeznaczonych specjalnie do niszczarek, takich jak olej do niszczarek.
- NIGDY nie używaj smarów w sprayu.
- Należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu środka smarnego do niszczarek.
- Nie dotykaj powierzchni tnącej.

W jaki sposób konserwować niszczarkę?

Jeżeli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób, krok po kroku, dokonać konserwacji niszczarki, zapoznać się ze wpisem umieszczonym na stronie <https://hdwr.pl/pl/blog/Konserwacja-niszczarki-z-wykorzystaniem-oleju-i-kartki-2023/138>