

Instrukcja Obsługi

Niszczarka dokumentów paperCUT-N3022

Spis treści

Specyfikacja.....	3
Cechy:.....	4
Zasady bezpieczeństwa.....	5
Ostrzeżenia	7
Instrukcja obsługi.....	9

Specyfikacja

- Poziom bezpieczeństwa (DIN): P-4
- Rodzaj cięcia: paski
- Rozmiar przetworzonego materiału: 4 x 44 mm
- Pojemność kosza: 30 litrów
- Rozdrabniacz: zintegrowany z obudową
- Rodzaj utylizowanych nośników: papier, karty plastikowe, płyty CD
- Ilość niszczonej kartek jednocześnie: 22 arkusze
- Szerokość szczeliny na papier: 225 mm
- Prędkość rozdrabniania: 1.8 m/ min
- Głośność pracy: 56 db
- Cykl pracy: 10 minut/ 50 minut przerwy
- Wskaźnik przegrzania: tak
- Czujnik wyciągniętego pojemnika: tak
- Kółka: 4 sztuki
- Wymiary produktu: 37.3 x 27.7 x 64.9 cm
- Wymiary opakowania: 43 x 32.5 x 70.5 cm
- Waga produktu: 11 kg

Zestaw zawiera:

- Niszczarka do dokumentów paperCUT-N3022
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi producenta

Cechy:

- Bezpieczeństwo na poziomie normy P-4
- Pojemność kosza wynosząca 30 litrów
- Możliwość zutylizowania papieru, kart plastikowych i płyt CD
- Jednoczesna utylizacja 22 arkuszy papieru
- Cicha praca nieprzekraczająca 56 db

Zasady bezpieczeństwa

Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji i na opakowaniu produktu. Przed przystąpieniem do obsługi niszczarki należy przeczytać w całości niniejszą instrukcję.

1. PILNUJ ABY DZIECI I ZWIERZĘTA NIE ZBLIŻAŁY SIĘ DO NISZCZARKI. MOŻE TO PROWADZIĆ DO NIEBEZPIECZEŃSTWA POWSTANIA OBRAŻEŃ.
2. Przed pierwszym użyciem niszczarki przeczytaj poniższą instrukcję. Zachowaj instrukcję na później.
3. Nigdy nie wkładaj dłoni ani palców do szczeliny z ostrzami. Trzymaj z dala od szczeliny, takie przedmioty jak biżuteria, krawaty, uważaj również na palce, włosy itp.
4. Niszczarka jest przeznaczona wyłącznie do niszczenia papieru, płyt CD/DVD, kart plastikowych i zszywek. Nie niszczy spinaczy biurowych ani innych twardych materiałów. Nie niszczy etykiet ani kopert. Może to spowodować uszkodzenie układu tnącego.
5. Nie należy używać do ciężkich zastosowań komercyjnych. Nie należy przekraczać zalecanej wydajności niszczenia. Nie należy niszczyć dużej ilości formularzy. Nie używać przez dłuższy czas.
6. Niszczarki nigdy nie należy umieszczać w pobliżu lub nad grzejnikiem lub w miejscu, gdzie mogła by zostać zachłapana wodą.
7. Zawsze wyłączaj i odłączaj niszczarkę przed przenoszeniem, czyszczeniem, serwisowaniem lub jakąkolwiek inną czynnością niż normalna praca.

8. Obudowę można czyścić miękką, wilgotną gąbką. Do czyszczenia niszczarki nie używaj rozpuszczalników, odtłuszczaczy ani innych środków chemicznych. Odłącz urządzenie przed rozpoczęciem czyszczenia!
9. Nie modyfikuj niszczarki ani jej obudowy w żaden sposób. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia oraz grozić utratą gwarancji.
10. Nie usuwaj naklejek/etykiat ostrzegawczych z niszczarki.
11. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie umieszczaj niszczarki w miejscu, w którym istnieje niebezpieczeństwo nastąpienia na przewód zasilający.
12. Jeśli do podłączenia niszczarki używany jest przedłużacz, upewnij się, że całkowite natężenie prądu podłączonych do przedłużacza urządzeń, nie przekracza amperażu przedłużacza, a suma wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka elektrycznego nie przekracza 15 amperów.
13. Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
14. Przewód zasilający pełni funkcję odłączania niszczarki od zasilania. Upewnij się, że przewód jest łatwo dostępny. Nie ma możliwości wymiany przewodu zasilającego. Jeżeli przewód jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, niszczarkę należy natychmiast wyrzucić.
15. Nie próbuj samodzielnie naprawiać niszczarki. Otwieranie i/lub zdejmowanie osłon może narazić Cię na kontakt z niebezpiecznymi punktami napięcia i/lub innymi poważnymi zagrożeniami. Działanie to spowoduje również utratę gwarancji na niszczarkę.

16. Używaj wyłącznie zatwierdzonych środków konserwujących i czyszczących do niszczarek. Nie używaj zwykłych domowych środków czyszczących, smarów ani alkoholu. Nie używaj środków w sprayu ani żadnego produktu oznaczonego jako łatwopalny. Niektóre środki mogą się zapalić, powodując poważne obrażenia.
17. Nigdy nie używaj sprężonego powietrza ani odkurzacza do czyszczenia obudowy rozdrabniacza, kosza, szczeliny na nośniki lub głowicy rozdrabniacza. Może to spowodować uszkodzenie niszczarki. Nie używaj żadnego produktu oznaczonego jako łatwopalny.
18. Aby zapewnić płynną i bezproblemową pracę, należy często opróżniać pojemnik na ścinki.
19. Podczas opróżniania pojemnika na zutylizowane dokumenty, nie należy przechylać kosza o więcej niż 10 stopni.

Ostrzeżenia

Niszczarki należy używać wyłącznie z koszem na ścinki. Wyłącznik blokady bezpieczeństwa musi być włączony, w przeciwnym razie niszczarka nie będzie działać.



Nie utylizuj dokumentów w sposób ciągły dłużej niż 5 minut.



Do czyszczenia niszczarki nie używaj rozpuszczalników, środków odtłuszczających ani żadnych środków chemicznych.



Nie przekraczaj maksymalnej ilości dokumentów niszczonej jednocześnie.



Unikaj dotykania podajnika dokumentów dłońmi. Nigdy nie wkładaj dłoni ani palców do szczeliny na dokumenty.



Utylizuj wyłącznie papier, karty plastikowe, płyty CD/DVD i zszywki.



Zawsze odłączaj niszczarkę od zasilania przed usunięciem nadmiaru ścinków papieru/zanieczyszczeń z głowicy lub przed wykonaniem jakiegokolwiek innej czynności niż normalne użytkowanie. Zawsze odłączaj niszczarkę od prądu i upewnij się, że główny wyłącznik znajduje się w pozycji „OFF”, gdy nie jest używana, aby zapobiec wypadkom.



Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.



Nie używaj sprężonego powietrza ani nie rozpylaj żadnych płynów w pobliżu niszczarki. Może to być niebezpieczne i grozić uszkodzeniem urządzenia.



Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci (produkt nie jest zabawką). Trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka od niszczarki.



Uważaj, aby włosy nie dotykały otworu podawania dokumentów. Trzymaj włosy/twarz z dala od otworu szczeliny na dokumenty.



Trzymaj produkty z sprayu z dala od niszczarki. Nie używaj łatwopalnych środków czyszczących na bazie ropy naftowej lub w aerozolu na produkcie lub w jego pobliżu. Niektóre środki mogą się zapalić, powodując poważne obrażenia i uszkodzenia sprzętu.



Unikaj kontaktu odzieży z otworem podawania dokumentów. Trzymaj przedmioty osobiste i luźne (biżuterię, krawaty itp.) z dala od otworu podawania.

Instrukcja obsługi

UWAGA:

Przed podłączeniem urządzenia główny wyłącznik z tyłu maszyny musi znajdować się w pozycji „OFF”.

Zawsze odłącz niszczarkę przed próbą ręcznego usunięcia przedmiotu.



1. Włącz główny wyłącznik umieszczony z tyłu niszczarki.
2. Przygotuj papier lub karty plastikowe do zniszczenia. Usuń etykiety lub inne ciała obce.
3. Włóż przedmiot przeznaczony do rozdrobnienia do odpowiedniej szczeliny.
4. Aby zapewnić płynną i bezproblemową pracę, często opróżniaj kosz na śmieci.

WAŻNE!

1. Pamiętaj, że jeśli papier jest szerszy niż otwór wejściowy i zostanie złożony w celu dopasowania, jego grubość wzrasta, co może powodować przekroczenie zalecanej pojemności podczas utylizacji większej ilości dokumentów jednocześnie.
2. Jeśli kosz zostanie wyjęty lub uchylony, niszczarka nie będzie działać.
3. Jeśli kosz nie zostanie całkowicie zamknięty, blokada bezpieczeństwa wbudowana w ramę kosza spowoduje, że urządzenie nie zadziała.

4. Jeśli niszczarka jest przeciążona, wyłączy się automatycznie i zaświeci się czerwona dioda LED „ZACIĘCIE PAPIERU”.
Naciśnij przycisk „REV”, aby wycofać papier z urządzenia. Po usunięciu zaciętego papieru naciśnij przycisk „FWD”, aby usunąć zbędne skrawki.
5. Jeśli niszczarka zostanie przegrzana, wyłączy się automatycznie i CZERWONA dioda LED „PRZEGRZANIE” będzie się świecić do czasu, aż będzie można bezpiecznie wznowić niszczenie.
6. W przypadku niszczenia kart plastikowych bądź płyt CD/DVD, utylizuj jednocześnie tylko jeden nośnik.