

Manuell

Preisprüfer mit QR- Scanner **quickCHECK-T100**

Inhaltsverzeichnis

Spezifikation:	2
Inhalt des Kits:.....	3
Starten des Geräts.....	4
Sich in Android zurechtfinden	4
Rückwärts gehen	4
Gehen Sie zum Startbildschirm.....	4
Alle geöffneten Apps finden	5
Zwischen Apps wechseln.....	5
Auswählen und Verschieben von Elementen	5
Ändern der Größe und Richtung von Elementen	6

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Anzeigetyp:** LED
- **Lichtquelle:** 650nm Laser
- **Sensor:** 752 * 480 CMOS
- **Touchscreen:** nein
- **Betriebssystem:** Android 11
- **Wireless-Module:** WiFi
- **Anschlüsse:** HDMI/USB*2/AUDIO OUT/RJ45
- **Stromversorgung:** 100V-240V - 50/60Hz
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** 15% ~ 80%
- **Betriebstemperatur:** 0 °C ~ 40 °C
- **Maße des Geräts:** 10/20 x 19 x 8 cm
- **Verpackungsmaße:** 34 x 24,5 x 12 cm
- **Gewicht des Geräts:** 1,85 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 2,1 kg
- **Gelesene 1D-Codes:** Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codebar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 11, UCC/EAN-128, GS: Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey
- **2D-lesbare Codes:** PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140), QR-Code, Hanxin-Code

Inhalt des Kits:

- quickCHECK-T100 Preisprüfer
- Stromkabel
- Bolzen, Schrauben und Sicherungsscheiben
- WIFI-Antenne

Starten des Geräts

Um das Gerät zu starten, schließen Sie das mitgelieferte Kabel an die Stromquelle an und drücken Sie dann die silberne Taste an der Seite des Gehäuses. Der Preisprüfer ist sofort nach dem Start einsatzbereit.

Sich in Android zurechtfinden

Rückwärts gehen

Wenn Sie zurückscrollen, können Sie zu dem Bildschirm zurückkehren, den Sie zuvor verwendet haben. Es ermöglicht Ihnen, mehrmals zurückzugehen, bis Sie den Startbildschirm erreichen.

Um zu den vorherigen Seiten zurückzukehren, sollten Sie:

Beim Navigieren mit Gesten: Wischen Sie vom linken oder rechten Bildschirmrand nach innen.

Bei der Navigation mit zwei Schaltflächen: Klicken Sie auf die Schaltfläche

Zurück 

Beim Navigieren mit drei Tasten: Klicken Sie auf das Zurück-

Symbol 

Gehen Sie zum Startbildschirm

Beim Navigieren mit Gesten: Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben

Beim Navigieren mit zwei Tasten: Klicken Sie auf das Home-Symbol 

Beim Navigieren mit drei Tasten: Klicken Sie auf das Home-Symbol 

Alle geöffneten Apps finden

Beim Navigieren mit Gesten: Wischen Sie nach oben, halten Sie es gedrückt und lassen Sie es los

Beim Navigieren mit zwei Tasten: Wischen Sie von der unteren zur Mitte des Bildschirms

Bei der Navigation mit drei Schaltflächen: Klicken Sie auf das Symbol Übersicht 

Mit dieser Funktion können Sie:

Apps schließen: Wischen Sie dazu das App-Bild nach oben

Öffnen Sie die App: Klicken Sie dazu auf das Bild der App

Zwischen Apps wechseln

Beim Navigieren mit Gesten: Wischen Sie ganz unten auf dem Bildschirm von links nach rechts

Beim Navigieren mit zwei Tasten: Um zwischen den beiden zuletzt verwendeten Apps zu wechseln, wischen Sie auf der Home-Taste nach rechts 

Wenn Sie mit den drei Schaltflächen navigieren: Klicken Sie auf das Symbol Übersicht  . Wischen Sie dann nach rechts, bis die App Ihrer Wahl angezeigt wird. Klicken Sie abschließend darauf.

Auswählen und Verschieben von Elementen

Um ein Element auszuwählen oder zu starten, klicken Sie einfach mit dem Finger

Um Text einzugeben, klicken Sie mit dem Finger auf die Stelle, an der der Text eingegeben wird. Die Tastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt

Um ein Element zu ziehen, müssen Sie Ihren Finger an seinen Platz legen, ihn halten und ohne loszulassen, Ihren Finger über den Bildschirm an die Stelle schieben, an der das Element bleiben soll. Auf diese Weise können Sie Apps verschieben.

Um zu wischen, müssen Sie schnell über den Bildschirm wischen, ohne anzuhalten.

Ändern der Größe und Richtung von Elementen

Um die Größe eines Elements zu ändern, z. B. ein Element zu vergrößern, doppeltippen Sie mit dem Finger auf den Bildschirm

Sie können zwei Finger verwenden, um die Größe zu ändern, z. B. durch Verkleinern oder Vergrößern., Um die Größe zu vergrößern, müssen Sie zwei Finger auf den Bildschirm legen und sie voneinander weg bewegen. Auf der anderen Seite, um aus dem Bild herauszuzoomen, reicht es aus, zwei Finger aufeinander zu bewegen.