Manuell

Bluetooth-Tastatur mit Ziffernblock

KipperCLAW-BC100

HDWR
Hardware for business

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 2
Inhalt des Kits: 3
Tasten 4
LED-Signale 4
Arbeiten mit Geräten 4
Bluetooth-Kopplung 5
Kopplung mit iPad/ iPhone 5
Kopplung mit Tablets, Smartphones, Laptops, Computern 5
Alarmfunktion bei schwacher Batterie 6
Energiesparmodus 6
Funktionstasten 7
Wichtige Tipps 8

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Grau
- **Material:** ABS
- **Tastaturtyp:** Membran
- **Anzahl der Tasten:** 102
- **Tastaturlayout:** QWERTY
- **Zusätzliche Funktionen:** Ziffernblock
- **Unterstützte Sprachen:** Polnisch, Englisch, Französisch, Russisch usw.
- **Unterstützte Betriebssysteme:** Windows, Android, iOS
- **Drahtlose Kommunikation:** Bluetooth V3.0
- **Kabellose Reichweite:** Bis zu 10 m
- **Arbeitszeit:** mehr als 72 Stunden
- **Standby-Zeit:** ca. 4 Monate
- **Ladezeit:** bis zu 2 Stunden
- **Lebensdauer der Schlüssel:** bis zu 5 Millionen Klicks
- **Stromversorgung:** 180mAh Lithiumbatterie
- Schnittstelle: Micro-USB
- Abmessungen des Geräts: 36,8 x 12,2 x 1,3 cm
- Verpackungsmaße: 39,5 x 13,5 x 2,5 cm
- Gewicht des Geräts: 400 g
- Gewicht des Gerätes mit Verpackung: 500 g

Inhalt des Kits:

- Kabellose Tastatur
- USB-Kabel
- Manuell

Tasten

- **Schieberegler "Ein/Aus":** Schalten Sie die Tastatur ein oder aus.
- **Bluetooth-Verbindungstaste:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, müssen Sie die Taste "Verbinden" drücken, um die Tastatur in den Standby-Modus zu versetzen und eine Verbindung zum Zielgerät (z. B. Computer, Smartphone, Tablet, Spielekonsole usw.) herzustellen.

LED-Signale

Wenn Sie die Taste "Verbinden" drücken, wird die Taste blinkt blau, bis eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, und schaltet sich aus, wenn eine Verbindung hergestellt wird.

Schwache Batterie: Die blaue LED blinkt schnell, wenn der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss.

Stromversorgung: Die blaue LED leuchtet 4 Sekunden lang auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Arbeiten mit Geräten

- iPad, iPhone - alle Versionen
- Bluetooth-fähige PCs oder Laptops mit Windows XPNista/7/8/8.1/10
- iMac/Macbook mit Bluetooth-Unterstützung und Mac OS X 10.2.8 oder höher (Warnung! Die Tastatur ist möglicherweise nicht mit Ihrem Mac mini kompatibel.)
- Smartphones oder Tablets mit Android 3.0 oder höher (mit Bluetooth HID)

Bluetooth-Kopplung

Kopplung mit iPad/ iPhone

- Schritt 1: Sie sollten die Tastatur mit dem Power-Schieberegler einschalten. Die blaue LED leuchtet 4 Sekunden lang und erlischt dann.
- Schritt 2: Drücken Sie die Taste "Verbinden", LED beginnt blau zu blinken.
- Schritt 3: Wählen Sie auf Ihrem iPad/iPhone: Einstellungen-> Allgemein-> Bluetooth-> Ein.
- Schritt 4: iPad/iPhone sollte angezeigt werden Bluetooth-Tastatur" in der Liste der verfügbaren Geräte.
- Schritt 5: Nachdem Sie das Gerät "11Bluetooth-Tastatur" ausgewählt haben, wird die Tastatur mit Ihrem iPad/iPhone gekoppelt.

Kopplung mit Tablets, Smartphones, Laptops, Computern

- Schritt 1: Sie sollten die Tastatur mit dem Power-Schieberegler einschalten. Die blaue LED leuchtet 4 Sekunden lang und erlischt dann.
- Schritt 2: Drücken Sie die "Verbinden"-Taste, die LED beginnt blau zu blinken.
- Schritt 3: Gehen Sie zum Einstellungsmenü auf Ihrem Tablet, Laptop, Smartphone oder einem anderen Bluetooth-Gerät, suchen Sie die Bluetooth-Einstellungen und aktivieren Sie dann die BT-Option.
- Schritt 4: Um die Tastatur mit dem Zielgerät zu verbinden, wählen Sie den Namen aus der Suchliste "Bluetooth-Tastatur" aus.

Hinweis: Es kann jeweils nur ein Gerät mit der Tastatur gekoppelt werden. Bei der ersten Kopplung verbindet sich das Gerät beim Einschalten automatisch mit der Tastatur. Im Falle eines Verbindungsfehlers sollten Sie die Kopplung mit dem Zielgerät aufheben und erneut versuchen, die Tastatur mit dem Zielgerät zu koppeln.

Alarmfunktion bei schwacher Batterie

Wenn die Tastatur längere Zeit verwendet wird und der Akkustand niedrig ist, blinkt die LED in der oberen rechten Ecke, um den Benutzer darauf hinzuweisen, wenn der Akku des Geräts aufgeladen werden muss.

Energiesparmodus

Die Tastatur wechselt nach 10 Minuten Inaktivität in den Ruhezustand. Um es wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden.

Funktionstasten

Klawisz	Fn+ (iOS)	Fn+ (Android)	Fn+ (Windows)	Bez Fn (Windows)
O O	Strona startowa	Strona startowa	Strona startowa	ESC
·ö·	Zmniejsz jasność	Powrót	Powrót	F1
B	Zwiększ jasność	Email	Email	F2
	Wirtualna klawiatura	Menu	Prawy przycisk myszy	F3
fJ	Zrzut ekranu	Odtwarzacz muzyki	Odtwarzacz muzyki	F4
i	Blokada ekranu	Blokada ekranu	Blokada ekranu	FS
Q	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	F6
	Zmiana języka	Zmiana języka	Zmiana języka	F7
	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór	FS
▶ li	Play/Pauza	Play/Pauza	Play/Pauza	F9
»I	Następny utwór	Następny utwór	Następny utwór	F1O
◀	Wycisz	Wycisz	Wycisz	F11
◀>	Głośność-	Głośność-	Głośność-	F12
◀>))	Głośność+	Głośność+	Głośność+	Del

Die Funktionen der Funktionstasten können je nach Version des Betriebssystems und der Geräte variieren.

Hinweis: Um nach erfolgreicher Verbindung mit dem entsprechenden Gerät zwischen Android, Windows oder iOS zu wechseln, drücken Sie gleichzeitig die Tasten Fn und Q (iOS), W (Android) oder E (Windows). Andernfalls funktionieren die Funktionen der Funktionstasten nur teilweise.
Unter iOS funktioniert die Funktion zum Ändern der Sprache nicht in einer Version unter 9.2. Um die Sprache zu ändern, drücken Sie .command + Leertaste.

Wichtige Tipps

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, haftet der Hersteller nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen können.
- Reparaturen sollten von einem qualifizierten Mechaniker durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tastaturabdeckung.
- Halten Sie das Produkt von Wasser, Öl, Chemikalien und organischen Flüssigkeiten fern.
- Um das Produkt zu reinigen, sollte es leicht mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.



WYTYCZNE OCHRONY ŚRODOWISI<A

(WEEE, dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) \ci

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych, musi ono zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu. Uwagę na tą ważną kwestię zwraca przekreślony symbol kosza na odpady znajdujący się na urządzeniu. Materiały użyte w tym urządzeniu można poddać recyklingowi, który przyczynia się do ochrony naszego środowiska.

-

Utylizacja baterii

Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące utylizacji i przetwarzania baterii, skontaktować się z urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Baterii nigdy nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami.

Hinweis: Apple™ ist eine Marke der Apple Corporation. Android™ ist eine Marke von Google Inc.

Windows™ ist eine Marke der Microsoft Corporation.

Alle Bilder, Logos, Marken- und Produktnamen, die in dieser Dokumentation verwendet werden, dienen als Beispiele und illustrative Bilder, und die Eigentumsrechte liegen bei den jeweiligen Unternehmen und deren Eigentümern.

WICHTIG:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen Schutz vor schädlichen Störungen in der Wohninstallation bieten. Das Gerät kann Hochfrequenzenergie abgeben und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, wird der Benutzer angewiesen, zu versuchen, die Störung zu beheben, indem er die folgenden Schritte ausführt:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder Position der Empfangsantenne
- Vergrößern des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Gültigkeit der Garantie beeinträchtigen.