Instrukcja Obsługi

Waga hakowa do 1 tony

wagPRO-H1000P

Spis treści

Specyfikacja 3
Zestaw zawiera: 4
Cechy: 4
Dbałość o akumulator 5
Rozwiązywanie problemów 5
Instrukcje bezpieczeństwa 6
Instrukcja obsługi 7
Wskaźniki 7
Obsługa za pomocą pilota 8

Specyfikacja

- **Materiał wykonania:** stal
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 1000 kg
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Maksymalne obciążenie bezpieczeństwa**: 120% obciążenia nominalnego
- **Wyświetlacz**: cyfrowy LCD
- **Podświetlenie wyświetlacza**: niebieskie
- **Dodatkowe funkcje**: wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek
- **Dostępne jednostki wagi**: kg, lb
- **Rodzaj baterii**: litowo-jonowa
- **Zasilanie**: sieciowe, akumulatorowe
- **Pojemność akumulatora**: 2400 mAh
- **Czas pracy na baterii**: do 4 dni
- **Czas czuwania**: do 2 tygodni
- **Temperatura pracy**: -10 – 40°C
- **Wilgotność pracy**: do 90% przy temp. 20°C
- **Wymiary urządzenia**: 26 x 14 x 5 cm
- **Wymiary opakowania**: 27.5 x 18 x 10 cm
- **Waga z opakowaniem**: 1.3 kg

Zestaw zawiera:

- Waga hakowa wagPRO-H1000P
- Uchwyt hakowy z solidną zapadką zabezpieczającą i trzpieniem mocującym
- Zasilacz sieciowy
- Pilot do sterowania wagą
- Instrukcja obsługi

Cechy:

- Stalowa, solidna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo
- Możliwość zważenia produktów o maksymalnej masie do 1 tony
- Pilot do zdalnej obsługi zapewniający wygodę
- Możliwość zmiany jednostek i pomiaru w kilogramach oraz funtach
- Wyraźny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
- Akumulator o pojemności 2400 mAh pozwalający na pracę bez zasilania nawet do 4 dni

Dbałość o akumulator

Aby zmaksymalizować żywotność baterii, należy przestrzegać następujących zasad dbałości o akumulator.

- Komorę baterii można otworzyć odkręcając 2 śruby.
- W zależności od jasności podświetlenia i ustawienia trybu bezczynności, bateria działa ponad 65 godzin.
- Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy włączyć automatyczne wyłączanie i przyciemnić jasność podświetlenia w trybie bezczynności.
- Aby uzyskać maksymalną żywotność, bateria powinna być przechowywana w temperaturze od -20°C do +50°C.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdują się najczęściej występujące problemy i ich rozwiązania. Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania, skontaktuj się z dostawcą.

Problem:

Waga nie uruchamia się po włączeniu przycisku zasilania.

Możliwe przyczyny:

1. Rozładowany akumulator
2. uszkodzony przycisk zasilania
3. uszkodzony przewód zasilający

Rozwiązanie:

1. Sprawdź baterię i jeżeli jest rozładowana naładuj ją.

2. Naciśnij przycisk zasilania mocniej i naciskaj przez 2 sekundy
3. Sprawdź przewód zasilający

Instrukcje bezpieczeństwa

Aby zapewnić dobrą wydajność i precyzyjne pomiary, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa podczas codziennej obsługi i konserwacji.

1. Nie przeciążaj wagi. Może to spowodować uszkodzenie czujnika wagowego i doprowadzi do utraty gwarancji.
2. Nie pozostawiaj ładunku zawieszonego na haku wagi przez długi czas. Może wpłynąć to na dokładność wagi i skrócić żywotność czujników wagowych.
3. Sprawdź hak i zapadkę na nim przed użyciem. Regularnie sprawdzaj stan haka i śrub.
4. Nie używaj wagi podczas burzy, nie wystawiaj jej na działanie deszczu.
5. Wagę należy powiesić w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie należy umieszczać wagi bezpośrednio na ziemi.
6. Nie próbuj naprawiać wagi samodzielnie. W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z dostawcą.

Instrukcja obsługi

1. W celu włączenia wagi należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.
2. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się inna wartość niż 0.0, należy nacisnąć przycisk w celu wytarowania urządzenia.
3. Urządzenie daje możliwość zatrzymania ekranu z aktualnie wyświetlaną wagą. W tym celu należy użyć przycisku a na dole ekranu pojawi się litera H.
4. Ponowne naciśnięcie klawisza HOLD UNIT spowoduje odblokowanie ekranu.
5. Przytrzymanie klawisza przez 1 sekundę pozwala zmienić aktualną jednostkę.
6. Gdy na ekranie widoczne jest oznaczenie KG, ustawione są kilogramy. W momencie gdy na ekranie pojawia się oznaczenie LB, ustawioną jednostkę stanowią funty.

Wskaźniki

S – informuje o stabilnej wadze produktu

Z - informuje o wadze o wartości wynoszącej 0

T - informuje o wytarowaniu urządzenia

H - informuje o zablokowanym ekranie z aktualną wartością

LB - informuje o jednostce ustawionej na funty

KG - informuje o jednostce ustawionej na kilogramy

Obsługa za pomocą pilota

Za pomocą pilota dołączonego do zestawu można w wygodny sposób obsługiwać wagę z odległości.

Klawisz A - służy do wyłączenia urządzenia

Klawisz B - krótkie naciśnięcie powoduje zatrzymanie ekranu z aktualną wartością ważonego produktu. Naciśnięcie przez 3 sekundy pozwala na zmianę jednostki.

Klawisz C - tarowanie wagi

Klawisz D - zmiana trybu podświetlenia. Możliwe jest ustawienie automatycznego wyłączenia podświetlenia po kilku sekundach (d — AUT), całkowite wyłączenie podświetlenia (d — OFF) oraz włączenie podświetlenia przez cały czas (d — ON).