Instrukcja obsługi

Waga laboratoryjna do 500 g z pokrywą

wagPRO-A500G

HDWR
Hardware for business

Spis treści

Specyfikacje: 2
Zawartość zestawu: 3
Instrukcje ogólne 4
Zasilanie urządzenia 4
Ostrzeżenie dotyczące przeciążenia 4
Ochrona przed uszkodzeniami 5
Konserwacja i czyszczenie 5
Przechowywanie urządzenia 5
Operacje 6

Specyfikacje:

- **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 500 g
- **Dokładność:** 0,01 g
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Legalizacja wagi:** nie
- **Wyświetlacz:** LCD, do 6 cyfr
- **Zasilanie:** akumulatorowe, sieciowe
- **Pojemność akumulatora:** 1,3 Ah
- **Dostępne jednostki:** gramy, uncje, uncje trojańskie
- **Przeciążenie:** 150% pełnej pojemności
- **Automatyczne wyłączenie:** tak
- **Wymagana energia:** DC9V/200mA
- **Wymiary urządzenia:** 19 cm (dł.) x 24 cm (gł.) x 10 cm (wys.)

Zawartość zestawu:

- Waga jubilerska
- Plastikowa pokrywa
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Instrukcje ogólne

Przed pierwszym użyciem wagi jubilerskiej zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo skonfigurowane i jest gotowe do użycia. Waga jubilerska przeznaczona jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach suchych. Unikaj narażania urządzenia na kontakt z wodą, wilgocią oraz ekstremalnymi temperaturami.

Zasilanie urządzenia

Akumulatory litowo-jonowe: Regularnie sprawdzaj stan naładowania akumulatora i upewnij się, że jest on w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. Ładuj akumulator zgodnie z zaleceniami producenta, aby przedłużyć jego żywotność.
Ostrzeżenie: Nie używaj wagi z wyczerpanymi bateriami ani akumulatorem. Jeśli waga nie działa prawidłowo lub wyświetlacz nie reaguje, wymień baterie lub naładuj akumulator na czas.

Ostrzeżenie dotyczące przeciążenia

Maksymalny udźwig: Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu wskazanego przez producenta. Waga jubilerska jest precyzyjnym urządzeniem, które może zostać uszkodzone przy przeciążeniu. Przeciążenie wagi może prowadzić do błędnych pomiarów lub uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych.
Ostrzeżenie o przeciążeniu: Zawsze upewnij się, że waga jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem i nie przeciążona.

Przeciążenie wagi może spowodować trwałe uszkodzenie mechanizmu ważenia oraz zafałszowanie wyników.

Ochrona przed uszkodzeniami

Waga jubilerska jest urządzeniem precyzyjnym, dlatego należy unikać jej narażania na wstrząsy, upadki, wilgoć oraz wysokie temperatury.
Zachowaj ostrożność przy umieszczaniu przedmiotów na wadze, aby zapobiec ich przypadkowemu osunięciu lub uszkodzeniu wagi.

Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie czyść wagę jubilerską z kurzu i zabrudzeń, szczególnie w okolicach platformy pomiarowej, używając miękkiej, suchej ściereczki.
- Unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię wagi lub jej mechanizm.
- Sprawdzaj stan baterii i akumulatorów oraz wymieniaj je na czas, aby zapewnić ciągłość działania wagi.

Przechowywanie urządzenia

Jeśli waga jubilerska nie będzie używana przez dłuższy czas, upewnij się, że została wyłączona, aby oszczędzać baterie lub akumulator.
Przechowuj wagę w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, aby zapobiec jej uszkodzeniu i zapewnić długotrwałe działanie.

Zastosowanie się do powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie wagi jubilerskiej, zwiększając jej trwałość oraz precyzyjność pomiarów.

Operacje

1. **Zerowanie/ Tarowanie:** Naciśnięcie przycisku **ZERO/TARE** spowoduje wyzerowanie i odjęcie wyświetlanej wartości masy jako masy TARE (tara), a następnie wyświetlenie nowej masy jako 0,0.
2. **Przełączanie jednostek:** naciśnij **UNIT**, w celu zmiany jednostek g, kg, lb, oz, ct, PCS.
3. **Zliczanie:** pod PCS, naciśnij i przytrzymaj **CAL/SMPL** 3 sekundy, wyświetlacz pokaże (S=5) naciśnij **UNIT** i zmień liczbę próbek **5/10/20/50/100/200/500**, potwierdź ilość **CAL/SMPL**, naciśnij **UNIT** by wyjść.
4. **Test:** naciśnij przycisk **UNIT**, włączy się tryb testu fabrycznego, ponownie naciśnij przycisk **UNIT**, aby powrócić do trybu ważenia.
5. **Konfiguracja:** naciśnij **ZERO/TARE**, aby włączyć, naciśnij **UNIT**, aby ustawić pozycję, naciśnij **ZERO/TARE**, aby ustawić wybraną liczbę, naciśnij **CAL/SMPL**, aby wrócić. Jednoczesne naciśnięcie 3 przycisków może spowodować przejście do trybu inicjalizacji.
6. **CAL - operacja kalibracji**: naciśnij i przytrzymaj CAL/SMPL przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się waga próbki XXX, umieść odważnik, wyświetli się waga próbki, wyjdź z kalibracji z powrotem do trybu ważenia.