

Instrukcja obsługi

Mała waga hakowa do
50 kg

wagPRO-H50C

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Włączanie:	4
Zmiana jednostki:.....	4
Funkcja tary:.....	4
Blokada wartości masy:	5
Ważenie:.....	5
Wyłączanie:.....	5
Podświetlenie:	6
Bezpieczeństwo:.....	6

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** ABS, stal nierdzewna
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 50 kg
- **Dokładność pomiaru:** 0-10kg: +/- 5g, 10-50kg: +/- 10g
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Wyświetlacz:** cyfrowy LCD
- **Podświetlenie wyświetlacza:** niebieskie
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek, wskaźnik niskiego poziomu baterii
- **Dostępne jednostki wagi:** kg, lb, jin, oz
- **Zasilanie:** 2x bateria AAA
- **Automatyczne wyłączenie:** po 2 minutach bezczynności
- **Wymiary urządzenia:** 11 x 5,7 x 2,1 cm
- **Wymiary opakowania:** 17 x 9,5 x 3,3 cm
- **Waga urządzenia:** 150 g
- **Waga z opakowaniem:** 160 g

Zawartość zestawu:

- Waga z hakiem,
- 2 x baterie AAA,
- instrukcja obsługi.

Włączanie:

Umieść wagę w pozycji pionowej bez ciężaru na haku. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, na ekranie pojawi się (8888). Poczekaj 2-3 sekundy, aż na ekranie wyświetli się (0.00 lub 0.000), a brzęczyk wyda dźwięk w tym samym czasie. Po tym waga będzie gotowa do ważenia.

Zmiana jednostki:

Konwersja jednostek (1 kg = 2,2 lb = 2 Jiri = 35 oz)

Przytrzymaj przycisk „UNIT” przez 2 sekundy, aby wybrać jednostkę pomiędzy kg (kilogramy), lb (funty), Jin (pół kilograma), oz (uncje) po włączeniu.

Funkcja tary:

Podczas ważenia towarów masowych należy umieścić pojemnik na haku. Naciśnij przycisk „TARE”, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „0.00 lub 0.000” i „TARE”. Waga jest gotowa do ważenia. Umieść towar w pojemniku. Ekran wyświetli masę netto towaru dopiero po zakończeniu ważenia.

Blokada wartości masy:

Naciśnij przycisk „TARE” przez ponad 2 sekundy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „L_ON” i „L_OF”. „L_OF” oznacza włączoną funkcję, wartość masy zostanie zablokowana, a na wyświetlaczu pojawi się napis „LOCK”. Po zablokowaniu należy nacisnąć przycisk „ON/OFF”, co spowoduje ponowne odblokowanie i będzie można wykonać kolejne ważenie. „L_OF” oznacza funkcję wyłączoną i nie blokuje wartości ważenia.

Ważenie:

Włącz i poczekaj na automatyczne zerowanie, a następnie zawieś towar na haku, a waga zostanie wyświetlona. Poczekaj, aż towar będzie nieruchomy (przestanie się trząść), wartość masy zostanie zablokowana, jeśli funkcja blokady wartości masy jest włączona, a na ekranie pojawi się napis „LOCK”. Następnie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby odblokować wartość i zważyć więcej. Maksymalne obciążenie nie może przekraczać pełnego obciążenia + 9d („d” oznacza podziałkę wagi) w przeciwnym razie wyświetlony zostanie znak ostrzegawczy „O-LD”.

Wyłączanie:

Naciśnij „ON/OFF”, aby wyłączyć po odblokowaniu (nie można wyłączyć w stanie inicjowania). Gdy urządzenie znajdowało się w stanie zablokowania, naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyjść, a następnie naciśnij ponownie, aby je wyłączyć. Gdy waga była włączona w stanie pomiaru temperatury powietrza, należy postępować w ten sam sposób, aby ją wyłączyć. Waga wyłączy się automatycznie po 120 sekundach bezczynności.

Podświetlenie:

Podświetlenie zgaśnie, jeśli waga nie zostanie uruchomiona lub masa na haku będzie stabilna przez ponad 3 sekund. Po naciśnięciu dowolnego przycisku lub zmianie masy na haku podświetlenie zaświeci się ponownie.

Bezpieczeństwo:

1. Po włączeniu waga powinna być ustawiona pionowo.
2. W celu zważenia należy przytrzymać pierścień lub umieścić na nim środki pomocnicze. Nie należy trzymać obudowy podczas ważenia, ponieważ spowoduje to przekroczenie odchylenia lub uszkodzenie wagi.
3. Unikać silnych wstrząsów lub wibracji podczas pracy.
4. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego ABS. Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki z wodą lub detergentem, nie należy używać substancji żrących, takich jak benzen, rozpuszczalnik, itp.
5. Gdy na ekranie pojawi się napis „LO”, co oznacza, że baterie są wyczerpane, należy je wymienić na czas. Należy wyjąć baterie, aby uniknąć wycieku lub uszkodzenia obwodów, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.
6. Nie należy samodzielnie demontować wagi, jeśli wystąpi usterka, która nie jest spowodowana przez człowieka. Należy odesłać ją do naszej firmy.
7. Gdy waga na haku przekroczy zakres, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „O_Id” oznaczający przeciążenie. Należy niezwłocznie zdjąć towar, zmniejszyć wagę i zważyć go

ponownie. Ciągłe przeciążanie spowoduje uszkodzenie wagi.