

# Manuell

---

Geringses Hakengewicht  
bis zu 50 kg

**wagPRO-H50D**

## Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	3
Inhalt des Sets:.....	4
Ermöglichen:.....	4
Änderung der Einheit:.....	4
Tara-Funktion: .....	4
Gewichtswert-Sperre:.....	4
Wiegen:.....	5
Abschalten:.....	5
Hintergrundbeleuchtung:.....	6
Sicherheit: .....	6

## Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Material:** ABS, Edelstahl
- **Maximale Nennlast:** 50 kg
- **Messgenauigkeit:** 0-10kg: +/- 5g, 10-50kg: +/- 10g
- **Maximal zulässige Belastung:** 100 % der Nennlast
- **Anzeige:** Digitales LCD
- **Display-Hintergrundbeleuchtung:** blau
- **Zusatzfunktionen:** 100 cm langes Maß, Bildschirmpause, Gewichtstara, Einheitentausch
- **Verfügbare Gewichtseinheiten:** kg, lb, jin, oz
- **Stromversorgung:** 2x AAA Batterie
- **Automatische Abschaltung:** Nach 2 Minuten Inaktivität
- **Gerätemaße:** 11 x 5,7 x 2,1 cm
- **Verpackungsmaße:** 17 x 9,5 x 3,3 cm
- **Gewicht des Geräts:** 160 g
- **Verpackungsgewicht:** 180 g

## Inhalt des Sets:

- Skala mit Haken,
- 2 x AAA Batterien,
- Manuell.

## Ermöglichen:

Hängen Sie die Waage auf und halten Sie sie senkrecht, drücken Sie "ON/OFF", um sie einzuschalten, und wechseln Sie 2 Sekunden später in den Wägezustand.

## Änderung der Einheit:

Umrechnung von Einheiten (1 kg = 2,2 lb = 2 Jiri = 35 oz)

Drücken Sie "UNIT", um beim Einschalten die Einheit zwischen kg (Kilogramm), lb (lbs), Jin (ein halbes Kilogramm) und oz (Unzen) auszuwählen.

## Tara-Funktion:

Wenn Sie den Behälter zum Wiegen von Fragmenten verwenden, können Sie den Behälter auf den Haken stellen und die Taste "TARE" drücken, um zu tarieren, und dann die Ware auf den Behälter legen, nachdem Null angezeigt wurde, um das Nettogewicht zu erhalten.

## Gewichtswert-Sperre:

Drücken Sie die "TARE"-Taste länger als 2 Sekunden und das Display zeigt "L\_ON" und "L\_OF" an. "L\_OF" bedeutet, dass die Funktion aktiviert ist, der Gewichtswert gesperrt wird und auf dem Display "LOCK" angezeigt wird. Sobald es verriegelt ist, drücken Sie die "ON/OFF"-Taste, um wieder zu entsperren, und Sie können ein weiteres Wiegen durchführen. "L\_OF" bedeutet,

dass die Funktion deaktiviert ist und den Wägewert nicht blockiert.

### Wiegen:

Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie auf die automatische Nullstellung, hängen Sie dann die Ware an den Haken und das Gewicht wird angezeigt. Warten Sie, bis die Ware steht (nicht mehr wackelt), der Gewichtswert gesperrt wird, wenn die Funktion zur Gewichtswertsperre aktiviert ist, und "LOCK" auf dem Bildschirm erscheint. Drücken Sie dann die "ON/OFF"-Taste, um den Wert zu entsperren und mehr zu wiegen. Das Gesamtgewicht am Haken (einschließlich Tara) sollte den Bereich nicht überschreiten, da sonst ein Warnschild "O\_Id" angezeigt wird.

### Abschalten:

Drücken Sie "ON/OFF", um sich nach dem Entriegeln auszuschalten (kann im Initialisierungszustand nicht ausgeschaltet werden). Wenn sich das Gerät im gesperrten Zustand befand, drücken Sie die Taste "EIN/AUS", um den Vorgang zu beenden, und drücken Sie dann erneut, um es auszuschalten. Wenn die Waage im Zustand der Lufttemperaturmessung eingeschaltet wurde, führen Sie die gleichen Schritte aus, um sie auszuschalten. Die Waage schaltet sich nach 120 Sekunden Inaktivität automatisch ab.

## Hintergrundbeleuchtung:

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich aus, wenn die Waage nicht gestartet wird oder das Gewicht am Haken länger als 5 Sekunden stabil ist. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken oder die Masse am Haken ändern, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder ein.

## Sicherheit:

1. Nach dem Einschalten sollte die Waage aufrecht stehen.
2. Um den Ring zu wiegen, halten Sie den Ring fest oder legen Sie Hilfsmittel darauf. Halten Sie das Gehäuse während des Wiegens nicht fest, da dies zu einer Überschreitung der Abweichung oder einer Beschädigung der Waage führt.
3. Vermeiden Sie starke Stöße oder Vibrationen während des Betriebs.
4. Das Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff. Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch mit Wasser oder Reinigungsmittel, verwenden Sie keine ätzenden Substanzen wie Benzol, Lösungsmittel usw.
5. Wenn auf dem Bildschirm "LO" angezeigt wird, was bedeutet, dass die Batterien leer sind, müssen sie rechtzeitig ausgetauscht werden. Bitte entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen oder eine Beschädigung der Schaltkreise zu vermeiden, wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird.
6. Zerlegen Sie die Waage nicht selbst, wenn ein Fehler vorliegt, der nicht von Menschenhand verursacht wurde. Sie sollten es an unser Unternehmen zurücksenden.

7. Wenn das Gewicht am Haken den Bereich überschreitet, zeigt das Display "O\_Id" an, um eine Überlastung anzuzeigen. Entnehmen Sie die Ware sofort, reduzieren Sie das Gewicht und wiegen Sie sie erneut. Ständige Überlastung beschädigt die Waage.