

Manuell

Taschenhakenwaage
bis 50 kg

wagPRO-H50F



Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	3
Inhalt des Sets:	4
Ermöglichen:	4
Änderung der Einheit:	4
Gewichtswert-Sperre:	4
Wiegen:	4
Abschalten:	5
Hintergrundbeleuchtung:	5
Sicherheit:	5

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Material:** ABS, Stahlhaken
- **Farbe: Orange**
- **Maximale Nennlast:** 50 kg
- **Messgenauigkeit:** 1g
- **Maximal zulässige Belastung:** 100 % der Nennlast
- **Skalen-Legalisation:** Nein
- **Anzeige:** LCD 32 x 18 mm
- **Display-Hintergrundbeleuchtung:** Hellblau
- **Zusätzliche Funktionen:** Einheitentausch
- **Verfügbare Gewichtseinheiten:** g, kg, lb, jin, oz
- **Stromversorgung:** 1x CR2032 Batterie
- **Gerätemaße:** 11,5 x 6 x 2,5 cm
- **Verpackungsmaße:** 14 x 8 x 4 cm
- **Gewicht des Geräts:** 300 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 400 g

Inhalt des Sets:

- Skala mit Haken,
- 1x CR2032 Batterie

Ermöglichen:

Stellen Sie die Waage in eine aufrechte Position, ohne dass ein Gewicht auf dem Haken lastet. Drücken Sie die Taste "ON/OFF", der Bildschirm wird angezeigt (8888). Warten Sie 2-3 Sekunden, bis der Bildschirm angezeigt wird (0,00 oder 0,000). Dann ist die Waage einsatzbereit.

Änderung der Einheit:

Durch Klicken auf die Schaltfläche "EINHEIT" können Sie die Einheit zwischen Gramm (g), Kilogramm (kg), Pfund (lb), halben Kilogramm (Jin), Unzen (oz) auswählen, wenn diese Option aktiviert ist.

Gewichtswert-Sperre:

Drücken Sie während des Wiegens die Einschalt-/T-Taste, und der Ergebnisbildschirm wird gesperrt. Sobald es verriegelt ist, drücken Sie die "ON/OFF"-Taste, um wieder zu entsperren, und Sie können ein weiteres Wiegen durchführen.

Wiegen:

Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie auf die automatische Nullstellung, hängen Sie dann die Ware an den Haken und das Gewicht wird angezeigt. Warten Sie, bis die Ware steht (nicht mehr wackelt), der Gewichtswert gesperrt wird, wenn die

Funktion zur Gewichtswertsperre aktiviert ist, und "LOCK" auf dem Bildschirm erscheint. Drücken Sie dann die "ON/OFF"-Taste, um den Wert zu entsperren und mehr zu wiegen. Die maximale Belastung darf die volle Last nicht überschreiten.

Abschalten:

Drücken Sie zum Ausschalten "ON/OFF"

Hintergrundbeleuchtung:

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich aus, wenn die Waage nicht gestartet wird oder das Gewicht am Haken länger als 3 Sekunden stabil bleibt. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken oder die Masse am Haken ändern, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder ein.

Sicherheit:

1. Nach dem Einschalten sollte die Waage aufrecht stehen.
2. Um den Ring zu wiegen, halten Sie den Ring fest oder legen Sie Hilfsmittel darauf. Halten Sie das Gehäuse während des Wiegens nicht fest, da dies zu einer Überschreitung der Abweichung oder einer Beschädigung der Waage führt.
3. Vermeiden Sie starke Stöße oder Vibrationen während des Betriebs.
4. Das Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff. Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch mit Wasser oder Reinigungsmittel, verwenden Sie keine ätzenden Substanzen wie Benzol, Lösungsmittel usw.

5. Zerlegen Sie die Waage nicht selbst, wenn ein Fehler vorliegt, der nicht von Menschen verursacht wurde. Sie sollten es an unser Unternehmen zurücksenden.