

Instrukcja obsługi

Kieszonkowa waga
hakowa do 50 kg
wagPRO-H50F

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Włączanie:	4
Zmiana jednostki:.....	4
Blokada wartości masy:.....	4
Ważenie:.....	4
Wyłączanie:.....	5
Podświetlenie:	5
Bezpieczeństwo:.....	5

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** ABS, stalowy hak
- **Kolor:** pomarańczowy
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 50 kg
- **Dokładność pomiaru:** 1g
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Legalizacja wagi:** nie
- **Wyświetlacz:** LCD 32 x 18 mm
- **Podświetlenie wyświetlacza:** jasnoniebieskie
- **Dodatkowe funkcje:** zamiana jednostek
- **Dostępne jednostki wagi:** g, kg, lb, jin, oz
- **Zasilanie:** 1x bateria CR2032
- **Wymiary urządzenia:** 11,5 x 6 x 2,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 14 x 8 x 4 cm
- **Waga urządzenia:** 300 g
- **Waga z opakowaniem:** 400 g

Zawartość zestawu:

- Waga z hakiem,
- 1x bateria CR2032

Włączanie:

Umieść wagę w pozycji pionowej bez ciężaru na haku. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, na ekranie pojawi się (8888). Poczekaj 2-3 sekundy, aż na ekranie wyświetli się (0.00 lub 0.000). Wówczas waga będzie gotowa do użytku.

Zmiana jednostki:

Klikając na przycisk „UNIT” można wybrać jednostkę pomiędzy gramami (g), kilogramami (kg), funtami (lb), półkilogramami (Jin), uncjami (oz) po włączeniu.

Blokada wartości masy:

Naciśnij przycisk Włączenia/ T podczas ważenia, a ekran z wynikiem zostanie zablokowany. Po zablokowaniu należy nacisnąć przycisk „ON/OFF”, co spowoduje ponowne odblokowanie i będzie można wykonać kolejne ważenie.

Ważenie:

Włącz i poczekaj na automatyczne zerowanie, a następnie zawieś towar na haku, a waga zostanie wyświetlona. Poczekaj, aż towar będzie nieruchomy (przestanie się trząść), wartość masy zostanie zablokowana, jeśli funkcja blokady wartości masy jest włączona, a na ekranie pojawi się napis „LOCK”. Następnie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby odblokować wartość i zważyć

więcej. Maksymalne obciążenie nie może przekraczać pełnego obciążenia.

Wyłączanie:

Naciśnij „ON/OFF”, aby wyłączyć

Podświetlenie:

Podświetlenie zgaśnie, jeśli waga nie zostanie uruchomiona lub masa na haku będzie stabilna przez ponad 3 sekund. Po naciśnięciu dowolnego przycisku lub zmianie masy na haku podświetlenie zaświeci się ponownie.

Bezpieczeństwo:

1. Po włączeniu waga powinna być ustawiona pionowo.
2. W celu zważenia należy przytrzymać pierścień lub umieścić na nim środki pomocnicze. Nie należy trzymać obudowy podczas ważenia, ponieważ spowoduje to przekroczenie odchylenia lub uszkodzenie wagi.
3. Unikać silnych wstrząsów lub wibracji podczas pracy.
4. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego ABS. Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki z wodą lub detergentem, nie należy używać substancji żrących, takich jak benzen, rozpuszczalnik, itp.
5. Nie należy samodzielnie demontować wagi, jeśli wystąpi usterka, która nie jest spowodowana przez człowieka. Należy odesłać ją do naszej firmy.