

# Instrukcja obsługi

---

Waga kuchenna do 5kg

**wagPRO-K5**

## Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Opis klawiszy:.....	4
Użytkowanie oraz dostępne funkcje:.....	5
Uwagi:.....	6

## Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** stal, ABS
- **Maksymalne obciążenie:** 5 kg
- **Dokładność pomiaru:** 1 g
- **Wyświetlacz:** LCD 5-cyfrowy, podświetlany na niebiesko
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek, automatycznego wyłączenia, sygnalizacja rozładowanej baterii i przeciążenia szalki
- **Dostępne jednostki wagi:** kg, lb, oz, kg, ml, milk
- **Zasilanie:** 2 x bateria 1,5V/AAA
- **Wymiary urządzenia:** 17,5 x 14 x 1,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 20 x 16 x 3 cm
- **Waga urządzenia:** 230 g
- **Waga z opakowaniem:** 290 g

## Zawartość zestawu:

- wagPRO-K5,
- 2 x bateria AAA,
- Instrukcja obsługi.

## Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 5 kg
- **Dokładność pomiaru:** 1 g
- **Wyświetlacz:** LCD, do pięciu liczb, podświetlany na niebiesko
- **Zasilanie:** 2 x bateria 1,5V/AAA
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek, automatycznego wyłączenia, sygnalizacja rozładowanej baterii i przeciążenia szalki

## Opis klawiszy:

- **ON/OFF:** przycisk zasilania
- **UNITS:** klawisz funkcyjny do obliczania ilości

## Użytkowanie oraz dostępne funkcje:

### 1. Działanie

- Umieść płytkę ładującą (jeśli jest) na korpusie wagi.
- Naciśnij przycisk ON, aby włączyć wagę.
- Przed wyzerowaniem wyświetlacza nie można umieszczać przedmiotów ani ważyć.

### 2. Ręczne wyłączenie

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby użyć funkcji wyłączenia.

### 3. Konwersja jednostek

Ten produkt został zaprojektowany z dwoma jednostkami (system metryczny i system brytyjski), które można wzajemnie konwertować, naciskając przycisk UNIT na dole.

### 4. Komunikat o przeciążeniu

Pojawienie się tego komunikatu podczas ważenia oznacza, że bieżące obciążenie przekracza maksymalną wagę produktu. Należy natychmiast zdjąć przedmiot, aby uniknąć uszkodzenia obudowy wagi.

### 5. Zasilanie

Ten produkt ma przyjazną dla środowiska konstrukcję o bardzo niskim zużyciu energii. Akumulator jest montowany fabrycznie. Po zakupie należy usunąć izolowaną cienką warstwę baterii. Gdy pojawi się komunikat o niskim napięciu, należy wymienić baterię.

## **6. Komunikat niskiego napięcia**

Gdy bateria jest rozładowana, w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się lewy znak zachęty, należy natychmiast wymienić baterię.

### Uwagi:

1. Nie wkładaj produktu do wody ani nie czyść go żrącymi chemikaliami.
2. Po zabrudzeniu jakiegokolwiek części obudowy wagi olejem, pikantnymi składnikami, octem lub innymi substancjami stymulującymi, należy ją natychmiast wyczyścić.
3. Podczas ważenia należy umieścić wagę na twardej, płaskiej powierzchni. Podczas korzystania z wagi nie należy kłaść jej na dywanie lub miękkim materiale.