

# Benutzerhandbuch

---

Küchenwaage bis zu 5

kg

**wagPRO-K5**

## Inhaltsverzeichnis

Technische Daten:.....	3
Inhalt des Kits:.....	4
Merkmale: .....	4
Schlüsselbeschreibung: .....	4
Nutzung und verfügbare Funktionen:.....	5
Anmerkungen:.....	6

## Technische Daten:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Material: Stahl** , ABS
- **Maximale Last:** 5 kg
- **Messgenauigkeit:** 1 g
- **Display:** LCD 5-stelliges Display, hintergrundbeleuchtet in Blau
- **Zusätzliche Funktionen:** Bildschirmpause, Skalen-Tare, Gerätewechsel, automatisches Abschalten, niedriger Akku und Anzeige für Überlastung der Pfanne
- **Verfügbare Wiegeeinheiten:** kg, lb, oz, kg, ml, Milch
- **Netzteil:** 2 x 1,5V/AAA Batterie
- **Abmessungen des Geräts:** 17,5 x 14 x 1,5 cm
- **Verpackungsmaße:** 20 x 16 x 3 cm
- **Gewicht des Geräts:** 230 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 290 g

## Inhalt des Kits:

- wagPRO-K5,
- 2 x 1,5V/AAA Batterie,
- Benutzerhandbuch

## Merkmale:

- **Maximale Last:** 5 kg
- **Messgenauigkeit:** 1 g
- **Anzeige:** LCD, bis zu fünf Ziffern, blau hinterleuchtet
- **Netzteil:** 2 x 1,5V/AAA Batterie
- **Zusätzliche Funktionen:** Bildschirmpause, Skalen-Tare, Gerätewechsel, automatisches Abschalten, niedriger Akku und Anzeige für Überlastung der Pfanne

## Schlüsselbeschreibung:

- **EIN/AUS:** Ein/Aus-Knopf
- **EINHEITEN:** Funktionstaste zur Mengenerrechnung

# Nutzung und verfügbare Funktionen:

## 1. Betrieb

- Platzieren Sie die Ladeplatte (falls vorhanden) auf das Gehäuse der Waage.
- Drücken Sie die ON-Taste, um die Waage einzuschalten.
- Vor der Anzeige können keine Objekte platziert oder gewogen werden.

## 2. Manuelles Abschalten

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um die Abschaltfunktion zu verwenden.

## 3. Einheitsumrüstung

Dieses Produkt besteht aus zwei Einheiten (metrisches System und britisches System), die durch Drücken der UNIT-Taste am unteren Rand gegenseitig umgewandelt werden können.

## 4. Überlastungsmeldung

Das Erscheinen dieser Meldung beim Wiegen bedeutet, dass die aktuelle Ladung das maximale Gewicht des Produkts übersteigt. Entfernen Sie den Gegenstand sofort, um Schäden am Waagehaus zu vermeiden.

## 5. Stromversorgung

Dieses Produkt hat ein umweltfreundliches Design mit sehr geringem Stromverbrauch. Das Batteriepack wird ab Werk eingebaut. Entferne nach dem Kauf die isolierte dünne Batterieschicht. Wenn die Niederspannungsmeldung erscheint, tausche die Batterie aus.

## **6. Niederspannungsnachricht**

Wenn der Akku entladen ist, erscheint in der linken oberen linken Ecke des Displays eine linke Eingabe: Ersetzen Sie die Batterie sofort.

### Anmerkungen:

1. Geben Sie das Produkt nicht in Wasser und reinigen Sie es nicht mit ätzenden Chemikalien.
2. Wenn ein Teil des Waagehauses mit Öl, scharfen Zutaten, Essig oder anderen Stimulanzen verschmutzt wird, reinigen Sie ihn sofort.
3. Beim Wiegen stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Oberfläche. Wenn Sie die Waage verwenden, stellen Sie sie nicht auf Teppich oder weiches Material.