

Instrukcja obsługi

Łyżka kuchenna z wagą

wagPRO-K500G

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Użytkowanie oraz dostępne funkcje:.....	5
Uwagi:.....	6

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** ABS
- **Maksymalne obciążenie:** 500 g
- **Dokładność pomiaru:** 0,1 g
- **Wyświetlacz:** 1,3" LCD 5-cyfrowy
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek, automatycznego wyłączenia
- **Dostępne jednostki wagi:** kg, lb, oz
- **Zasilanie:** bateria litowa CR2032
- **Pojemność baterii:** 250 mAh
- **Wymiary urządzenia:** 23 x 5,7 x 2 cm
- **Wymiary opakowania:** 25 x 8,5 x 2,5 cm
- **Waga urządzenia:** 45 g
- **Waga z opakowaniem:** 80 g

Zawartość zestawu:

- wagPRO-K500G,
- bateria litowa CR2032,
- instrukcja obsługi.

Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 500 g
- **Dokładność pomiaru:** +/- 0,1 g
- **Wyświetlacz:** 1,3" LCD, do pięciu liczb
- **Zasilanie:** bateria litowa CR2032
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek

Użytkowanie oraz dostępne funkcje:

- 1) **Przycisk zasilania:** Naciśnij przycisk "ON/OFF", aby uruchomić urządzenie po ustawieniu wagi łyżkowej w pozycji poziomej. Po autoteście systemu na wyświetlaczu pojawi się "0.0g" lub "0.00oz", co spowoduje przejście do stanu ważenia i można rozpocząć ważenie. Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk "ON/OFF" przez cały czas, aby wyłączyć. Jeśli bez żadnej operacji i bez dużych zmian wagi, łyżka automatycznie przejdzie w stan uśpienia.
- 2) **Przycisk funkcji tarowania:** Podczas umieszczania pojemników lub worków w szufelce wagi łyżkowej, naciśnij przycisk "TARE", aby odjąć tarę z powrotem na ekranie do zera; Jeśli w szufelce do ważenia nie ma żadnych przedmiotów, naciśnij przycisk "TARE", aby uzyskać funkcję korekcji zera, ekran wyświetli zero do rozpoczęcia ważenia.
- 3) **Przycisk funkcji blokady:** Gdy wyświetlacz jest statyczny, naciśnij przycisk "HOLD", aby zablokować i wyświetlić wartość ważenia.
- 4) **Przycisk przełączania jednostek:** Naciśnij przycisk "MODE", aby zmienić jednostkę ważenia między "g", "oz", "gn" i "ct".

Uwagi:

- 1) Nie jest wskazane używanie urządzenia w warunkach gorących, wilgotnych lub zakurzonych.
- 2) Ze względu na mechanikę należy utrzymywać wagę w pozycji poziomej, aby odczytać wyświetlacz, uruchomić i wytarować. Nadmierne pochylenie wpłynie na dokładność.
- 3) W przypadku niskiego poboru mocy na ekranie pojawi się znak baterii. Jest to informacja, że należy wymienić baterię.
- 4) W celu wyczyszczenia wagi zaleca się używanie miękkiej szmatki z niewielką ilością wody lub detergentu. Zabrania się czyszczenia wagi rozpuszczalnikami organicznymi lub płynem alkalicznym.
- 5) Należy zapobiegać przedostawaniu się wody lub innych płynów do wagi, ponieważ może spowodować to zwarcie.
- 6) W przypadku dłuższego nieużywania należy wyjąć baterię.